

شرایط استاندارد قبل از نصب دستگاه

پیش از نصب

در مورد اتصال به پریز برق، این سیم باید همچنان پس از نصب دستگاه در دسترس باشد. سیم نول (سیم آبی) متصل به دستگاه باید به نول شبکه وصل شود. در نصب الکتریکی دستگاه باید طوری قرار گیرد که مصرف کننده قادر به قطع برق باشد و دو شاخه را کاملاً از پریز جدا کند.

چنانچه کابل برق آسیب دیده باشد باید با بخش خدمات پس از فروش نیکان و یا فرد متخصص، جایگزین شود، تا از خطر برق گرفتگی پیشگیری شود.

توجه :

شرکت در قبال وقوع هر حادثه ای در نتیجه عدم وجود یا معیوب و ناقص بودن سیم ارت مسئول نمی باشد. در صورت مشاهده هر گونه نقص فنی، دستگاه را از پریز یا فیوز مربوطه را قطع کنید.



توجه :

از عدم آسیب دیدگی دستگاه پیش از نصب (در قسمت درب، قاب درب و ...) اطمینان حاصل نمائید.

در صورت مشاهده هر گونه آسیب پیش از انجام هر کاری با نماینده ی فروش تماس حاصل نمائید. بدین منظور، دفترچه راهنمایی در دستگاه شما گذاشته شده که توصیه می شود به صفحه مربوط به خدمات پس از فروش نیکان، مراجعه کنید.

اتصالات الکتریکی

از موارد زیر اطمینان حاصل نمائید. - ولتاژ محل نصب باید ولتاژ مناسب برای دستگاه باشد.

- سیم های برق در موقعیت خوبی باشند. - قطر کابل ها مطابق با شرایط نصب باشد. - این دستگاه مجهز به یک کلید حرارتی ۱۶ آمپری می باشد.

در صورت تردید با نصاب الکتریکی مشورت نمائید. اتصالات الکتریکی پیش از نصب دستگاه در جایگاه مورد نظر تعبیه شده اند. نکات ایمنی باید بر اساس اصول صحیح رعایت شوند. در هنگام نصب یا عملیات نگهداری، دستگاه باید از پریز خارج شده باشد.

دستگاه باید به یک پریز قوی (استاندارد) متشکل از سه بخش 1/5 mm (1 فاز + 1 نول + ارت) متصل شود.

این پریز به یک شبکه تک فاز (220-240 V)، به سه سیم (1 فاز + 1 نول + ارت) مطابق قوانین نصب متصل شده است.

سیم ارت (زرد - سبز) به ترمینال  دستگاه وصل شده است و باید به قسمت ارت دوشاخه وصل شود.