



Hotpoint

ARISTON

محصولات خانگی آریستون
و هات پوینت آریستون



WTV12FCMX مدل:

دفترچه راهنمای مصرف کننده لباسشویی درب از بالا

آریستون

فقط با ضمانت طلایی نیکان نماینده رسمی

خدمات طلایی نیکان نماینده رسمی





به خدمات طلایی نیکان
خوش آمدید



خدمات طلایی نیکان قرین دو دهه فعالیت خود را با هدف مشتری مداری و عرضه خدمات در سطح استاندارد و با کیفیت بالا آغاز نموده و تنها نماینده رسمی محصولات ایندزیت، آریستون، شولتز و اکسپریال می باشد که با اراده ضمانت نامه معترض با پشتوانه شرکت تولید کننده در ایتالیا یکی از معتبر ترین شرکتهای خدماتی در کل کشور شناخته شده است.

در اختیار داشتن بیش از ۷۰۰۰ نوع قطعه در انبار مدرن و مکانیزه پاسخگوی نیاز مشترکین می باشد. مجهز بودن به کارگاه تعمیرات الکترونیک با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی روز، استفاده از شیوه های نوین ارتباطی و نظر خواهی از مشترکین، از دیگر ویژگی های خدمات طلایی نیکان می باشد.



در این واحد پرسنل پذیرش بطور همزمان با استفاده از یک سیستم مکانیزه و نرم افزار مخصوص، کلیه درخواستهای نصب و یا سرویس شهر تهران را از مشترکین دریافت

- نموده و هماهنگی لازم را جهت اعزام تکنسین آموزش دیده و مجرب انجام میدهدند. تکنسین ها با یونیفرم مخصوص و کارت شناسایی در کمترین زمان ممکن نسبت به انجام سرویس درخواستی اقدام خواهند کرد. در روزهای تعطیل و یا پس از ساعت اداری، با دریافت پیامک از طریق تلفن گویا، هماهنگی نصب و یا سرویس انجام می پذیرد
- اراده اطلاعات فنی و راهنمایی مشترکین به صورت تلفنی در طول ساعات اداری توسط تکنسین فنی
- تماس از طریق شماره ویژه تلفن گویا ۰۸۸۵۰۰۰۰
- ارسال پیام کوتاه از طریق ۳۰۰۰۸۲۳۳ که مشترکین محترم شهر تهران می توانند با ارسال یک پیام کوتاه و فقط با معرفی شماره اشتراک، بدون هیچ تماس دیگر مقدمات نصب و یا تعمیر دستگاه خود را فراهم نمایند.

واحد شهرستانها



- کنترل و نظارت بر عملکرد کلیه نمایندگان
- اراده اطلاعات فنی و آموزش نمایندگان
- تماس و نظر خواهی از مشترکین محترم
- رسیدگی به تخلفات احتمالی نمایندگان
- تامین و ارسال قطعات مورد نیاز
- گزینش نماینده در شهرستانها
- شماره تماس کلیه نمایندگان شهرستانها در انتهای این دفترچه و یا سایت www.nikan-co.com می باشد.



واحد الکترونیک

آریستون

فهرست

- ۱ - ایمنی و احتیاط
- ۲ - نصب ماشین لباسشویی
- ۳ - آمادگی قبل از نصب
- ۴ - شناسایی قطعات دستگاه
- ۵ - دستور العمل کارکرد با صفحه کلید ماشین لباسشویی
- ۶ - چرخه شستشو
- ۷ - شستشوی نرمال
- ۸ - عملکردهای ویژه
- ۹ - فرآیند برنامههای شستشو
- ۱۰ - تمیز کردن و نگهداری ماشین لباسشویی
- ۱۱ - شناسایی مشکلات معمول ماشین لباسشویی
- ۱۲ - نمایش عدم کارکرد صحیح دستگاه و راه حل آن
- ۱۳ - مشخصات فنی

آریستون

قبل از استفاده از ماشین لباسشویی خود، لطفاً این دفترچه را با دقت مطالعه نمایید و آن را برای استفاده‌های بعدی نگاه دارید.

داخل این دفترچه نکات مفید زیادی در مورد چگونگی استفاده و نگهداری صحیح ماشین لباسشویی خود می‌خوانید. تنها مقدار کوچکی مراقبت‌های پیشگیرانه از جانب شما می‌تواند باعث صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌ی ماشین لباسشویی شما شود. در جدول نمایش عدم کارکرد درست و راه حل آن، پاسخ‌های بسیاری برای مشکل‌های متداول دستگاه پیدا خواهید کرد.

۱ - ایمنی و احتیاط

موارد زیر را به منظور جلوگیری از وارد کردن جراحت به خود، دیگران و آسیب رساندن به دستگاه رعایت کنید:

هشدار: به معنی امکان وارد کردن جراحت جدی یا خطر مرگ برای فرد است.

احتیاط: به معنی امکان وارد کردن جراحت به فرد و خسارت به دستگاه است.

لطفاً علائم ایمنی زیر را در نظر بگیرید:

⚠ این علامت نشان‌دهنده توجه می‌باشد و در داخل آن موارد احتیاطی با جزئیات نمایش داده می‌شود.

🚫 این علامت نشان‌دهنده منع عملیات می‌باشد و در داخل آن موارد ممنوع با جزئیات نمایش داده می‌شود.

❗ این علامت نشان‌دهنده اجرای استحکامی می‌باشد و در داخل آن موارد استحکامی با جزئیات رسم می‌شود.

⚠ استفاده از این وسیله برای اشخاصی (از جمله کودکان) با ناتوانی‌های ذهنی، حسی یا بدنی یا افرادی فاقد تجربه و دانش مجاز نمی‌باشد مگر این که تحت نظارت باشند یا شخص مسئول ایمنی آنان، این افراد را تحت نظارت داشته باشند یا به آن‌ها دستور العمل لازم در رابطه با استفاده از دستگاه را بدهد. کودکان باید تحت نظارت باشند تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی نمی‌کنند.


آریستون

هشدار 

لطفا قطعات ماشین را بدون نظر تکنیسین‌های
مجاز باز و بسته نکنید.



باز کردن قطعات ممنوع



لطفا دست خود را داخل ماشین نکنید و از
خارج کردن لباس‌ها از داخل سطل ماشین
لباشی‌بی تا زمانی که هنوز کاملاً متوقف
نمی‌شود است، خودداری کنید.



دست زدن ممنوع



لطفا برای جلوگیری از برق‌گرفتگی و آتش‌سوزی، ماشین
را در جاهای مرطوب و محیط‌های پارانی نصب نکنید.



عدم رطوبت



لطفا در هنگام تمیز کردن ماشین را مستقیماً با آب
نشویید.







شست و شو با آب ممنوع



 **ARISTON**


OUR IDEAS. YOUR HOME

هشدار

<p>لطفا برای جلوگیری از حوادت ناکوار به کودکان اجازه تهدید از ماشین لباسشویی بالا روند و داخل مخزن شستشو در حال چرخش ماشین سرگ بکشند.</p>  <p>ممنوع</p> 	<p>از شستن لباس با مواد شیمیایی تغیر گازوئیل، الکل و سایر مواد قابل اشتعال خودداری کنید.</p>  <p>ممنوع</p> 
<p>به منظور جلوگیری از شوک الکتریکی، تشکیل اتصال کوهنه و آتش سوزی از آسیب رساندن به سیم برق و دوشاخه خودداری کنید.</p>  <p>ممنوع</p> 	<p>به منظور جلوگیری از قطع اتصال برق، دوشاخه را به طور منظم از آگوکی و گرد و غبار پاک کنید.</p>  
<p>لطفا هنگامی که از دستگاه استفاده نمیکنید دوشاخه آن را از پریز برق ببرون بکشید.</p>   <p>دو شاخه را ببرون بکشید</p>	<p>لطفا سیم اتصال به زمین (ارت) پریز را به درستی وصل کنید تا از خطر شوک الکتریکی به دلیل چکه گردن تمادقی جلوگیری شود.</p>  <p>اتصال به زمین</p> 
<p>لطفا دوشاخه را محکم داخل پریز قرار دهید.</p>  	<p>لطفا از قرار دادن شمع در حال سوخت، مواد عطری دورگننده حشرات، سیگار و سایر مواد قابل اشتعال و نیز اجاق برق، فن تهویه هوا و سایر منابع گرمای ابر روی دستگاه خودداری کنید.</p>  

آریستون

لطفا از جریان برق با ولتاژ صحیح استفاده نمایید.



برای جلوگیری از برق‌گرفتگی لطفا دو شاخه را با دستان خیس از برق بیرون نکشید یا داخل پریز نکشد.



استفاده از دست خیس ممنوع

احتیاط



لطفا مطمئن شوید که شلنگ ورودی آب وصل است و شیر آب قبل از شست و شوی لباسها باز است.



در هنگام شستشو با آب گرم، دمای آب نباید بیشتر از ۵۰ درجه سانتیگراد باشد.



ممنوع

مشتری‌ها مجاز نیستند جریان برق را بدون اجازه تکنیسین مجاز تغییر دهند.



قرار دادن کودکان کوچک و یا هر گونه وسیله سنگین روی ماشین به شدت ممنوع است.



ممنوع

لطفا سیم برق را هنگام بیرون کشیدن از پریز نکشید.



لطفا کت، باراتی، کت ماهیگیری، و لباس‌های مشابه را در ماشین لباسشویی نشوید.




ممنوع

 ARISTON

OUR IDEAS. YOUR HOME


۲- نصب ماشین لباسشویی

باز کردن بسته‌بندی



- بسته‌بندی را باز کنید و صفحه زیرین بدنه (پوشش فوم) را بیرون بیاورید.
- درب ماشین لباسشویی را باز کنید و وسایل جانبی داخل آن را بیرون بیاورید.
- روشن کردن آزمایشی دستگاه یا شست‌وشو روی پوشش فوم به شدت ممنوع است.


نصب شلنگ تخلیه



- شلنگ تخلیه را کاملاً به لوله فاضلاب دستگاه متصل کنید.
- آن را با یک بست نگهدارنده ثابت و محکم کنید.
(همانگونه که در شکل نشان داده شد)

قراردادن شلنگ تخلیه

- ارتفاع شلنگ تخلیه (a) باید بین ۸۶ تا ۱۰۰ سانتی‌متر باشد.
- قطر b نباید کمتر از ۳ سانتی‌متر باشد و حجم جریان آب نباید کمتر از ۴ لیتر بر دقیقه باشد.
- در صورت استفاده از فاضلاب با ارتفاع غیراستاندارد، مصرف کننده باید ارتفاع شلنگ تخلیه دستگاه را بین ۸۶ تا ۱۰۰ سانتی‌متر از سطح زمین رعایت نماید.




- توجه: در صورت عدم رعایت موارد فوق، عملکرد دستگاه با اختلال مواجه می‌گردد.

آریستون

نصب شلنگ ورودی آب

- مهره شلنگ ورودی آب را (که فیلتر متالیک دارد) به شیر آب متصل و بچرخانید تا محکم شود.
- انتهای دیگر شلنگ ورودی آب را روی دریچه ورودی آب دستگاه محکم پیچ کنید (با واشر لاستیکی در داخل آن).

توجه: هنگامی که مهره را محکم می‌کنید، فشار را به طور یکنواخت وارد کنید و دریچه ورودی آب را نپیچانید تا از شکستن اتصال دریچه جلوگیری شود.





⚠ هرگز از شلنگ‌های کهنه یا دست دوم استفاده نکنید، از محصولاتی که به همراه ماشین لباسشویی عرضه شده‌اند استفاده کنید.

 ARISTON


OUR IDEAS. YOUR HOME

۱۳- آمادگی قبل از نصب

- ۱** پایه قابل تنظیم را تنظیم کنید تا لباسشویی ثابت باشد.
- 
- پایه قابل تنظیم (زمانی که به سمت عقربه‌های ساعت می‌چرخد بلندتر می‌شود و زمانی که خلاف جهت عقربه‌های ساعت می‌چرخد کوتاه‌تر می‌شود)
- (ابتدا ماشین را کمی به طرف عقب هماییل کنید و مهره پایه قابل تنظیم (ساعت راست) را شل کنید. پایه قابل تنظیم را طور تنظیم کنید تا مطمئن شوید هر چهارگوش پایه دستگاه به طور تابت با زمین نواس حاصل کنند. سپس مهره پایه را مکمک کنید و آن را افل کنید. اگر سطح زمین صاف نباشد، باید سطح زمین اصلاح شود، در غیر این صورت پایه خم می‌شود و به بدنده ضربه می‌زند)
- ۲** شلنگ ورودی آب را نصب کنید.
- 
- برای یک شلنگ ورودی
- 
- برای دو شلنگ ورودی
- ۳** به برق وصل کنید.
- 
- ۴** شیر آب را باز کنید.
- 
- ۵** تخلیه پا
- 
- ۶** لباس‌ها را داخل ماشین قرار دهید و مقدار مناسبی پودر شوینده اضافه کنید.
- توجه** قبیل از شستشو، لطفا سکمه، کلید و سایر مواد سخت را از لباس‌ها بیرون بیاورید و زیب لباس‌ها را مکمک بیندید تا آسیب رساندن به لباس‌ها و مقتزنه ماشین لباسشویی جلوگیری شود.
- 

آریستون

۱۴- شناسایی قطعات دستگاه



 ARISTON
OUR IDEAS. YOUR HOME

۵- دستور العمل کارکرد با صفحه کلید ماشین لباسشویی

سطح آب

دکمه را فشار دهید. سطح آب متناسب با میزان لباس ها را انتخاب کنید. چراغ های نمایشگر با هر فشار دکمه جا به جا می شوند و به نوبت روشن می شوند و چشمک می زندند.


تاخیر

این دکمه را فشار دهید تا زمان تاخیر را تنظیم کنید. کمتر از ۲۴ ساعت با هر فشار یک ساعت به زمان تاخیر اضافه می شود. بیشتر از ۲۴ ساعت زمان تاخیر ۶ الی ۴۸ ساعت به هر فشار دکمه اضافه می کند. پس از آن نشانگر از پیش تنظیم شده به وضعیت اصلی باز می گردد. اگر فشار دادن دکمه ادامه داشته باشد، زمان تاخیر به صورت خودکار عوض خواهد شد.

تاخیر
روشن

روشن/توقف

پس از انتخاب برنامه، این دکمه را فشار دهید تا عملیات متوقف شود. دکمه را دوباره فشار دهید. برنامه ادامه می یابد تا زمانی که به پایان برسد.



این دکمه ها را برای انتخاب هر عملیات مجزا و یا عملیات ترکیبی فشار دهید.

قفل کودک

برای قفل شدن دکمه ها روی کنترل پنل، دکمه های سطح آب و خشک کن را همزمان فشار دهید. برای غیرفعال کردن قفل، همان دکمه ها را دوباره همزمان فشار دهید.

برنامه

می توانید از برنامه های تمام اتوماتیک زیر استفاده نمایید:

- عادی (light)
- جین (light)
- حساس (light)
- سریع (flash)
- ضد چروک (flash)
- خشک کن با هوا (flash)


دما

برای تنظیم حالت شستشو با آب داغ یا سرد این دکمه را فشار دهید. وقتی چراغ های سرد و گرم همزمان روشن می شوند، آب سرد و گرم هر دو وارد می شوند. دکمه مورد نظر را فشار دهید. می توانید از دکمه های داغ، سرد و گرم استفاده نمایید.

برای محافظت از کنترل پنل، زمان وقفه خاموش و روشن جریان برق نباید کمتر از ۵ ثانیه باشد.

آریستون

۶- چرخه شستشو



شروع و پایان برنامه انتخاب شده:

۱. دکمه خاموش/روشن را بزنید.
۲. برنامه مورد نظر را انتخاب کنید.
۳. دکمه شروع/توقف را بزنید.

پایان شستشو:

- هنگامی که شستشو به پایان میرسد، آلام ماشین برای ۶ بار مداوم به صدا درمیاید و سپس برق به صورت خودکار قطع می‌شود.
- شیر آب را ببندید. هر چند برق به صورت خودکار قطع می‌شود، اما دوشاخه باید برای اینمی بیشتر از پریز کشیده شود.

 ARISTON

OUR IDEAS. YOUR HOME

۷- شستوشی نرمال (Normal)

- ۱- این برنامه شستوشو راحتترین، آسوده‌ترین و متدالنترین برنامه شستوشو است. هنگامی که شما دکمه‌ی خاموش/روشن را فشار می‌دهید و سپس دکمه [شروع/توقف] را فشار می‌دهید، برنامه شستوشی نرمال شروع به کار می‌کند.
- ۲- هنگامی که ماشین لباسشویی شروع به کار می‌کند، نمایشگر دیجیتال زمان باقی مانده را نشان می‌دهد. بر روی صفحه‌ی نمایشگر، در طول مدت شستوشو، زمان باقی‌مانده مشاهده می‌گردد.

انتخاب برنامه با جزئیات

- ۱- دکمه خاموش/روشن را فشار دهید.
- ۲- بنا بر میزان حجم لباس سطح آب مناسب را انتخاب کنید.
- ۳- دکمه شروع/توقف را فشار دهید.

دستور العمل برای فرآیند برنامه شست و شوی تکی (دکمه‌های عملکرد)

- ۱- مصرف‌کننده می‌تواند به صورت آزادانه هر فرآیند تکی یا ترکیبی از فرآیندها از بین شستوشو، آبکشی و خشکن را بنابر ملزومات مورد نیاز انتخاب کند. تنها لازم است هر کدام از یک یا دو تا از این سه نشانگر را که مصرف‌کننده نیاز ندارد خاموش کنید.
- ۲- شستوشی تکی: بعد از روشن کردن دستگاه، نمایشگرهای آبکشی و خشکن را با فشار دادن دکمه عملکرد مربوطه خاموش کنید. عملیات شستوشوی تکی و آبکشی تکی مشابه هستند.
- ۳- شستوشو و خشک کن تکی: بعد از روشن کردن دستگاه، نمایشگر آبکشی را با فشار دادن دکمه عملکرد خاموش کنید. عملیات تکی آبکشی-خشکن و شستوشو-خشکن مشابه هستند.

آریستون

⚠ توجه

- هنگامی که ماشین در طی فرآیند خشککن در حال کار است درب بالایی را ببندید، در غیر این صورت به صورت خودکار متوقف می‌شود و هشدارهای غیرعادی می‌فرستد.
- تا هنگامی که آب پر شده به سطح آب تنظیم شده نرسد، ماشین شروع به کار نخواهد کرد.

۸- عملکردهای ویژه

برنامه تاخیر زمان

برنامه تاخیر زمان به معنی زمان از پیش تنظیم شده برای شروع به کار دستگاه و اجرای شستشو است.

- ۱- برق ماشین را وصل کنید.
- ۲- شیر را باز کنید و شلنگ تخلیه را وصل کنید.
- ۳- لباس‌ها و ماده شوینده را داخل ماشین بگذارید.
- ۴- سطح آب مناسب را بر حسب حجم لباس‌ها انتخاب کنید.
- ۵- عملکردها و برنامه‌ها را انتخاب کنید.
- ۶- در صورت تمایل دکمه تاخیر را بزنید تا شروع زمان شستشو انتخاب شود.
- ۷- درب را ببندید و دکمه شروع/توقف را بزنید.

بررسی برنامه انتخاب شده به هنگام عملکرد تاخیر

- ۱- پس از اینکه عملکرد تاخیر شروع شد، چراغ تاخیر مربوطه چشمک خواهد زد، و سایر چراغ‌ها خاموش می‌شوند.
- ۲- پس از اینکه عملکرد تاخیر شروع شد، دکمه تاخیر را به طور فشرده نگه دارید تا برنامه از پیش تنظیم شده و عملکرد آن را مشاهده کنید. اگر دکمه را رها کنید برنامه به وضعیت تاخیر باز می‌گردد.

زمان باقی مانده

88

دقیقه

ساعت

با هر بار فشار دادن دکمه **DELAY** ارقام مندرج بر روی صفحه دیجیتال یکی یکی افزایش می‌یابد تا زمانی که به عدد ۲۴ برسد پس از آن با هر بار فشار دادن دکمه **DELAY** اعداد ۶ تا افزایش می‌یابد. تا زمانی که به عدد ۴۸ برسد. سپس چراغ شروع با تاخیر خاموش می‌شود و دستگاه به حالت قبلی خود باز می‌گردد.



OUR IDEAS. YOUR HOME

کنسل کردن زمان تاخیر یا جایگزین کردن زمان تاخیر

- ۱- دکمه خاموش/روشن را بزنید تا زمان تاخیر کنسل شود.
- ۲- برای تغییر زمان تاخیر، ابتدا زمان تاخیر را کنسل کنید، و سپس دکمه تاخیر را برای ریست شدن فشار دهید.

برنامه‌های شستشو

عادی (Normal) برنامه عادی، جهت شستشوی البسه با کثیفی متوسط.

سریع (Quick) جهت شستشوی سریع البسه کمی کثیف.

(Air Dry) خشککن با هوا

جهت خشک کردن البسه نخی با رنگ ثابت و مقاوم و البسه‌ای که به راحتی تغییر شکل نمی‌دهند و البسه‌هایی که ضدآب نیستند، عمل خشککن در این برنامه بدون استفاده از حرارت و مدت زمان آن طولانی می‌باشد و بیشترین بازدهی را دارد به صورتی که البسه در مدت بسیار کوتاهی در معرض هوای اتاق خشک می‌شوند.

(Anti-wrinkle) ضد چروک

زمان شستشو کوتاه است، چندین مرتبه با سطح آب بالا آبکشی می‌کند و به گونه‌ای شستشو انجام می‌گردد که لباس‌ها چروک نمی‌شوند و به راحتی اتو می‌گردند.

(Delicate) البسه حساس

جهت شستشوی البسه حساس و پارچه‌های ابریشمی.

(Jeans) جین

جهت شستشوی البسه خیلی کثیف و پارچه‌های مقاوم (جین و ...)

آریستون

• عملکرد قطع برق دستگاه به صورت اتوماتیک

- ۱ - اگر ماشین در ۰ ۱ دقیقه بعد از این که روشن شد شروع به کار نکرد، به صورت اتوماتیک خاموش خواهد شد.
- ۲ - پس از پایان شستشو و ۶ بار به صدا در آمدن آلارم، به صورت اتوماتیک خاموش خواهد شد.

• عملکرد تنظیم برای عدم تعادل

اگر لباس‌ها به صورت نامتعادل قرار داده شوند، احتمال این می‌رود که در طول زمان خشک کردن لرزش ایجاد شود. این ماشین لباسشویی عملکرد تنظیم عدم تعادل را دارد. در حین کار ماشین لباسشویی، همیشه وضعیت عملیات را به صورت خودکار چک خواهد کرد. اگر لرزش خشککن بسیار زیاد باشد، ماشین به طور خودکار خشککن را متوقف می‌کند تا وضعیت مخزن شستشو و شستشو متعادل شود.

• عملکرد کنترل fuzzy (فقط برای برخی مدل‌ها)

تحت برنامه fuzzy ماشین به طور خودکار میزان لباس‌ها را بررسی می‌کند و سپس به طور خودکار سطح آب را انتخاب می‌کند. هنگامی که دستگاه شروع به کار می‌کند در صورتی که آب درون مخزن شستشو باشد، ماشین کنترل fuzzy را کنسل می‌کند. همچنین اگر شما قبل از استارت شستشو، سطح آب را انتخاب کنید، ماشین کنترل fuzzy را کنسل می‌کند.

• عملکرد حافظه در صورت قطع برق (فقط برای برخی مدل‌ها)

اگر برق به هنگام کارکرد دستگاه ناگهان قطع شود، دستگاه وضعیت شستشوی حال حاضر را در حافظه ثبت می‌کند و هنگامی که برق وصل می‌شود، دستگاه به طور اتوماتیک ادامهی شستشو از نقطه‌ای که قطع شده است را اجرا می‌کند.



OUR IDEAS. YOUR HOME


۹- فرآیند برنامه‌های شستشو

زمان کلی	زمان خشککن	تعداد آبکشی	زمان شستشو	برنامه	
۶۲ دقیقه	۵ دقیقه	۲ بار	خیسکردن ۱۴ دقیقه + شستشو ۶ دقیقه	عادی	Normal
۴۵ دقیقه	۱ دقیقه و ۱۰ ثانیه	۲ بار	خیسکردن ۱۳ دقیقه + شستشو ۳ دقیقه و ۴۰ ثانیه	جین	Jeans
۸۸ دقیقه	۶ دقیقه	۱ بار	خیسکردن ۵۰ دقیقه + شستشو ۴ دقیقه و ۵۰ ثانیه	حساس	Delicate
۲۳ دقیقه	۳ دقیقه	۱ بار	۳ دقیقه	سریع	Quick
۴۱ دقیقه	۱ دقیقه	۲ بار	۹ دقیقه	ضد چروک	Anti-wrinkle
۶۰ دقیقه	۵۵ دقیقه	-	-	خشککن با هوا	Air Dry

توجه: زمان کلی شامل زمان ورود آب تا زمان تخلیه نهایی می‌باشد. این زمان تقریبی است و بر اثر تغییرات فشار آب در منزل شما و سرعت تخلیه تغییر نماید.

آریستون

۱۰ - تمیز کردن و نگهداری ماشین لباسشویی

نگهداری	پایان برنامه	
<p>پس از هر بار استفاده ماشین لباسشویی از پارچه ترم برای خشک کردن آب و زدودن گرد و خاک بر روی سطح ماشین استفاده کنید. پودر شوینده و سایر مواد شیمیایی مجاز به استفاده نیستند زیرا امکان دارد به قطعات پلاستیکی یا رنگ دستگاه آسیب وارد نماید.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • ماشین لباسشویی در پایان هر برنامه شستشو و شو صدای آلام می‌دهد تا به شما یادآوری کند لباس‌ها را از ماشین بیرون بیاورید یا آن را دوباره به کار بیندازید. • پس از آلام، ماشین لباسشویی به وضعیت خاموش بدون نمایشگری بازمی‌گردد و همه چراغ‌ها خاموش می‌گردد. • لطفاً شیر آب را بیندید و دو شاخه را از پریز بیرون بکشید تا هنگامی که از دستگاه استفاده نمی‌گردد تا از نشت آب یا حوادث دیگر جلوگیری شود. 	
تمیز کردن فیلتر شلنگ ورودی آب		
<p>پس از چندین بار شستشو با دستگاه، فیلتر داخلی نیاز به تمیز کردن خواهد داشت. لطفاً آن را بر طبق مراحل زیر تمیز کنید:</p> <ol style="list-style-type: none"> ۱- فیلتر را از داخل مخزن شستشو بیرون بیاورید. ۲- فیلتر را باز کنید و آن را تمیز در آب بشویید. ۳- آن را به حالت اولیه بگردانید و ثابت کنید. ۴- فیلتر را در داخل مخزن شستشو در محل مربوطه قرار دهید. 	<p>پس از استفاده طولانی مدت از دستگاه، فیلتر شلنگ ورودی آب ممکن است با گل و نای مسدود شود و باید بر طبق مراحل زیر تمیز شود:</p> <ol style="list-style-type: none"> ۱- برق دستگاه را وصل کنید و سپس شیر آب را باز کنید. ۲- دستگاه را روشن کنید و اجazole دهید ماشین برای ۵ ثانیه کار کند تا آب به درون دستگاه از طریق شلنگ ورودی آب جریان یابد؛ سپس دستگاه را خاموش کنید. ۳- شلنگ ورودی آب را باز کنید و فیلتر آن را تمیز کنید سپس شلنگ ورودی آب را دوباره بیندید. 	
تمیز کردن فیلتر پشت (پمپ تخلیه) (تنها برای دستگاه‌های دارای فیلتر تخلیه)		
۳- فیلتر را بیرون بیاورید.	۲- کاور پمپ را خلاف گردش عقربه‌های ساعت بچرخانید.	۱- آب را باید از داخل پمپ تخلیه کنید، برای این کار زیر آن یک ظرف برای جمع کردن آب قرار دهید.
		
۶- کاور پمپ را در جهت گردش عقربه‌های ساعت بچرخانید و محکم کنید.	۵- آن را به حالت اولیه بازگردانید و محل فرورفتگی روی فیلتر را برای همسو کردن با دریچه پمپ تنظیم کنید.	۴- فیلتر را تمیز کنید.
		

 ARISTON

OUR IDEAS. YOUR HOME

۱۱ - شناسایی مشکلات معمول ماشین لباسشویی

در صورتی که ماشین لباسشویی مشکلی داشت، لطفاً با دفتر مرکزی خدمات طلایی نیکان یا نمایندگان مجاز خدمات طلایی نیکان در شهرستان‌ها تماس بگیرید و از دستکاری یا تعمیر دستگاه توسط افراد یا تعمیرکاران غیرمجاز خودداری نمایید.

اگر دستگاه به صورت عادی کار نمی‌کند و علائم غیرعادی یا هشدار در صفحه نمایش دیجیتال دیده می‌شود، لطفاً به روش‌های زیر بررسی و در صورت امکان رفع مشکل کنید؛ در غیر این صورت با خدمات طلایی نیکان تماس حاصل فرمایید:

لیست خطاها و بررسی آن‌ها

خطاها	گزینه‌های مورد بررسی
آب وارد دستگاه نمی‌شود.	<ul style="list-style-type: none">ممکن است برق قطع باشد یا فیوز پریده باشد.ممکن است جریان آب قطع یا فشار آب بسیار کم باشد.کنترل نمایید شلنگ ورودی به طور صحیح متصل شده باشد و شیر آب باز باشد.ممکن است فیلتر شلنگ ورودی کثیف و مسدود شده باشد.ممکن است شیربرقی ورودی آسیب دیده باشد. (صدای الکترومغناطیسی خفیف هنگامی که دکمه استارت را فشار دهید باید شنیده شود).کنترل نمایید دکمه شروع/توقف بعد از این که دکمه خاموش/روشن فشار داده شد، فشار داده شود.
شستشو انجام نمی‌شود.	<ul style="list-style-type: none">ممکن است برق قطع باشد یا فیوز پریده باشد.ممکن است ولتاژ جریان برق بسیار پایین باشد.ممکن است میزان آب به سطح آب مورد نیاز نرسد. (اگر حجم آب به سطح آب لازم نرسد ماشین شروع به کار نخواهد کرد)ممکن است روی حالت شستشو با تأخیر تنظیم شده باشد. (تنها هنگامی شروع به کار خواهد کرد که به زمان تنظیم شده برسد یا گزینه شروع با تأخیر کنسل شود).

آریستون

<ul style="list-style-type: none"> • ممکن است شلنگ تخلیه آب بسیار بالا نصب شده باشد. • ممکن است انتهای شلنگ تخلیه آب در داخل فاضلاب مسدود شده باشد. • ممکن است فیلتر تخلیه مسدود شده باشد. 	<p>تخلیه آب به صورت طبیعی انجام نمی‌شود.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • ممکن است درب بسته نباشد. • ممکن است همه لباس‌ها به صورت انبوه در یک سمت سطل روی هم انباشته شده باشند یا لباس‌ها به صورت بیش از حد انباشته شده باشند. • ممکن است ماشین لباسشویی در شرایط ثابت قرار داده نشده یا به صورت متمایل نصب شده باشد (زمین مسطح نباشد) • ممکن است تسمه موتور شل شده باشد. 	<p>عمل خشک کردن به صورت طبیعی انجام نمی‌شود.</p>

توجه: در طی فرآیند خشککن، اگر لباس‌ها در یک سمت سطل انباشته شود، موجب عدم تعادل دستگاه و ضربه زدن خواهد شد. در این لحظه، برد الکترونیک داخل ماشین لباسشویی این عدم تعادل را احساس خواهد کرد و به صورت خودکار آن را درست خواهد کرد(با آبگیری بیشتر). اما اگر این عدم تعادل بعد از سه بار درست کردن برطرف نشود، بدین معنی است که تصحیح خودکار کامپیووتری نمی‌تواند مشکل را برطرف کند. باید برای حل مشکل با دست لباس‌ها را داخل دستگاه به صورت منظم و یکنواخت قرار دهید.



OUR IDEAS. YOUR HOME

۱۲ - نمایش عدم کارکرد صحیح دستگاه و راه حل آن

در صورتی که ماشین لباسشویی مشکلی داشت، لطفاً با دفتر مرکزی خدمات طلایی نیکان و یا با نمایندگان مجاز خدمات طلایی نیکان در شهرستان‌ها تماس بگیرید و از دستکاری یا تعمیر دستگاه توسط افراد یا تعمیرکاران غیرمجاز خودداری نمایید.

اگر دستگاه به صورت عادی کار نمی‌کند و علائم غیرعادی یا هشدار در صفحه نمایش دیجیتال دیده می‌شود، لطفاً در صورت امکان به روش‌های زیر بررسی و رفع مشکل کنید؛ در غیر این صورت با خدمات طلایی نیکان تماس حاصل فرمایید:

متوقفکننده هشدار	هشدار صدای بوق	علامت	دلیل خطا	خطا
درب را برای پیدا کردن مشکل باز کنید، سپس درب را برای متوقف کردن هشدار ببندید.	ماشین لباسشویی برای ۱۰ ثانیه شروع به بوق زدن می‌کند. اگر خطا برطرف نشد، در هر ۱۶ دقیقه برای ۱۰ ثانیه دوباره بوق می‌زند.	E1	آب برای مدت ۳۵ دقیقه وارد ماشین می‌شود اما به سطح آب از پیش تعیین شده نمی‌رسد.	هشدار برای ورودی آب
		E2	- درب ماشین پس از شروع زمان تأخیر باز شده است. - درب ماشین در حین خشککن باز شده است. - هنگام ورود به وضعیت قفل کودک، درب باز شده است.	هشدار برای باز شدن درب
		E3	مشاهده عدم تعادل برای بار سوم.	هشدار عدم تعادل
بعد از رفع مشکل، دکمه برق را دوباره بزنید.		E4	تخلیه آب ۱۰ دقیقه انجام می‌شود اما به اندازه‌ی کافی (مجاز) تخلیه نشده است.	هشدار تخلیه آب ضعیف
		E5	بعد از این که آب به سطح آب از پیش تنظیم شده می‌رسد، ورود آب متوقف نمی‌شود.	هشدار سرریز شدن آب

آریستون

۱۳ - مشخصات فنی

۶۰۱×۶۲۵×۱۰۰۰	اندازه
۵۶۰ وات	توان مصرفی
۲۲۰ ولت	ولتاژ
۵۰ هرتز	فرکانس
۴۵ کیلوگرم	وزن محصول
۱۱ کیلوگرم (لباس‌های خشک)	حداکثر حجم اندازه‌گیری شده شستشو و خشککن
۰/۶ Mpa	حداکثر فشار آب ورودی
۰/۱ Mpa	حداقل فشار آب ورودی

 ARISTON

OUR IDEAS. YOUR HOME



واحد انتقادات و پیشنهادات

در صورت داشتن هر گونه انتقاد و پیشنهاد ، با ارتباط از طریق یکی از شماره های ذیل واعلام مشکلات احتمالی ، نسبت به رفع آن اقدام خواهد شد . این واحد تحت نظارت مستقیم مدیریت ، کلیه تماس های برقرار شده را پیگیری و در کمترین مدت زمان نسبت به برقراری ارتباط با مشترک و رفع مشکل اقدام می نماید.

ارتباط از طریق صدای مشتری ۰۲۱ - ۸۸۷۶۵۳۰۰

ارتباط از طریق پیام کوتاه ۳۰۰۰۸۲۳۲

ارتباط از طریق سایت www.nikan-co.com



 ARISTON

OUR IDEAS. YOUR HOME

HD LINE

خدمات طلایی نیکان نماینده رسمی