

ساید بای ساید اکسپریال

XPERIAL



خدمات طلایی نیکان

✓ نصب رایگان

✓ ۳ سال ضمانت نامه

✓ ۱۰ سال ضمانت کمپرسور

دفترچه راهنمای استفاده از یخچال فریزر سایید اکسپریال

فهرست XPERIAL

۱۰۲	به خدمات طلایی نیکان خوش آمدید
۳	نصب دستگاه
۳	طرز استفاده از صفحه کنترل یخساز و آب سرد کن
۴	کنترل دما
۵	magiczone
۵	کشوی حفظ رطوبت مواد غذایی
۶	یخ ساز اتوماتیک
۷	نظافت و نگهداری
۸	تعویض لامپ های دستگاه
۹	رفع اشکال
۱۳	جدول تبدیل دما

مشترکین محترم ساکن تهران میتوانند شماره اشتراک برچسب هولوگرام روی دستگاه و مدل دستگاه را از طریق پیام کوتاه به شماره ۳۰۰۰۸۲۳۲ ارسال و مقدمات نصب سریع دستگاه خود را فراهم نمایند.

مشترکین محترم شهرستانها با مراجعه به صفحه آخر این دفترچه راهنما میتوانند نزدیکترین نماینده مجاز را انتخاب و از خدمات طلایی نیکان بهره مند گردند.

در صورت نیاز به هر گونه اطلاعات بیشتر، مشترکین محترم در کل کشور می توانند با شماره تلفن ۸۸۵۰۰۰۰۰ دفتر مرکزی خدمات طلایی نیکان تماس حاصل نمایند.

مدیریت سرویس خدمات



به خدمات طلایی نیکان خوش آمدید

خدمات طلایی نیکان قرین دو دهه فعالیت خود را با هدف مشتری مداری و عرضه خدمات در سطح استاندارد و با کیفیت بالا آغاز نموده و تنها نماینده رسمی محصولات آریستون و اکسپریال می باشد که با ارائه ضمانت نامه معتبر با پشتوانه شرکت تولید کننده در ایتالیا یکی از معتبر ترین شرکتهای خدماتی در کل کشور شناخته شده است.



یکی از اصلی ترین و مهمترین شاخص در خدمات پس از فروش ، در اختیار داشتن قطعات یدکی اصلی مورد نیاز دستگاه های تحت ضمانت است که خدمات طلایی نیکان با

در اختیار داشتن بیش از ۷۰۰۰ نوع قطعه در انبار مدرن و مکانیزه پاسخگوی نیاز مشترکین می باشد. مجهز بودن به کارگاه تعمیرات الکترونیک با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی روز، استفاده از شیوه های نوین ارتباطی و نظر خواهی از مشترکین ، از دیگر ویژگی های خدمات طلایی نیکان می باشد.

۰۲۱ واحد سرویس تهران

در این واحد پرسنل پذیرش بطور همزمان ، با استفاده از یک سیستم مکانیزه و نرم افزار مخصوص ، کلیه درخواستهای نصب و یا سرویس شهر تهران را از مشترکین دریافت نموده و هماهنگی لازم را جهت اعزام تکنسین آموزش دیده و مجرب انجام میدهند. تکنسین ها با یونیفرم مخصوص و کارت شناسایی در کمترین زمان ممکن نسبت به انجام سرویس درخواستی اقدام خواهند کرد.

در روزهای تعطیل و یا پس از ساعات اداری ، با دریافت پیامک از طریق تلفن گویا ، هماهنگی نصب و یا سرویس انجام می پذیرد .



ارائه اطلاعات فنی و راهنمایی مشترکین به صورت تلفنی در طول ساعات اداری توسط تکنسین فنی

تماس از طریق شماره ویژه تلفن گویا ۸۸۵۰۰۰۰۰

ارسال پیام کوتاه از طریق ۳۰۰۰۰۸۲۳۲ که مشترکین محترم شهر تهران می توانند با ارسال یک پیام کوتاه و فقط با معرفی شماره اشتراک ، بدون هیچ تماس دیگر مقدمات نصب و یا تعمیر دستگاه خود را فراهم نمایند.



واحد شهرستانها

کنترل و نظارت بر عملکرد کلیه نمایندگان ارائه اطلاعات فنی و آموزش نمایندگان تماس و نظر خواهی از مشترکین محترم رسیدگی به تخلفات احتمالی نمایندگان تامین و ارسال قطعات مورد نیاز گزینش نماینده در شهرستانها

شماره تماس کلیه نمایندگان شهرستانها در سایت www.nikan-co.com می باشد.



این واحد ضمن تست و برنامه ریزی برد های الکترونیک، وظیفه جمع آوری آخرین اطلاعات فنی انواع محصولات و مدل ها را از سایت ویژه شرکت ایندزیت عهده دار می باشد.



واحد تعمیرات مرکزی

دستگاههایی که امکان رفع عیب آنها در منزل مشترکین وجود نداشته باشد، برای مشترکین تهران به واحد تعمیرات مرکزی منتقل و توسط پرسنل آموزش دیده رفع عیب میگردند و در طول مدت تعمیر در صورت در خواست مشترک یک دستگاه جایگزین ارسال و نصب می شود.



واحد انتقادات و پیشنهادات (واحد نظارت)

در صورت داشتن هر گونه انتقاد و پیشنهاد، با ارتباط از طریق یکی از شماره های ذیل و اعلام مشکلات احتمالی، نسبت به رفع آن اقدام خواهد شد. این واحد تحت نظارت مستقیم مدیریت، کلیه تماس های برقرار شده را پیگیری و در کمترین مدت زمان نسبت به برقراری ارتباط با مشترک و رفع مشکل اقدام می نماید.

ارتباط از طریق صدای مشتری ۸۸۷۶۵۳۰۰ - ۰۲۱

ارتباط از طریق پیام کوتاه ۰۸۲۳۲ - ۳۰۰۰

ارتباط از طریق سایت www.nikan-co.com



جهت دریافت کارت گارانتی و استفاده از خدمات طلایی نیکان، نصب و راه اندازی دستگاه باید فقط توسط نماینده مجاز این شرکت انجام پذیرد و این اطلاعات فقط جهت راهنمایی هر چه بهتر می باشد.

نصب دستگاه

راهنما را به دقت مطالعه کنید زیرا حاوی دستورالعملهای می باشد که طریقه نصب استفاده و نگهداری صحیح این دفترچه وایمن از دستگاه را تضمین می نماید.

تهویه

موتور (کمپرسور) و خنک ساز (کندانسور) حرارت ایجاد می کنند و بنابراین میبایست به نحوه مناسبی تهویه شوند. اتاقهای فاقد تهویه کامل جهت نصب این دستگاه مناسب نیستند. بنابراین این دستگاه میبایست در اتاقی بایک دریچه (پنجره یا پنجره قدی) نصب شود که به میزان کافی، گردش هوا ایجاد کند مرطوب نبودن اتاق نیز حائز اهمیت می باشد. در طول نصب، دقت داشته باشید پنجره هایی که باعث تهویه مطبوع دستگاه می شوند، پوشانیده یا مسدود نشوند. به منظور تهویه مطبوع دستگاه، شما می بایست فضاهای زیر را آزاد بگذارید:

- فضایی به میزان حداقل ۱۰ سانتی متر بین قسمت فوقانی دستگاه و کابینتهای بالای آن
- فضایی به میزان حداقل ۵ سانتی متر بین دوطرف دستگاه و کابینتها یا دیوارهای مجاور

دورنگه داشتن از گرما

از قراردادن این دستگاه در معرض نور مستقیم خورشید یا فر، اجاق گاز و میز و امثال آن خودداری نمایند.

مسطح سازی

سطح مکانی که دستگاه در آن قرار داده می شود باید کاملاً مسطح باشد در غیر اینصورت می توانید پایه های جلوی دستگاه را تنظیم نمایید.

سیستم ارت

پیش از انجام اتصالات برقی، تطبیق ولتاژ مشخص شده در برگه اطلاعات که در قسمت تحتانی سمت چپ دستگاه در کنار کریسپر (محفظه ترندنگهدارنده مواد) وجود دارد را با ولتاژ منزل خود بررسی نمایید و همینطور کنترل نمایید که پریز دستگاه مطابق با مقررات الکتریکی جاری به سیستم ارت مناسب وصل شده باشد. دستگاه را به گونه ای قرار دهید که وقتی آن را به پریز برق وصل می کنید و شاخه دستگاه به آسانی قابل دسترسی باشد.

هشدار

پیش از وصل کردن دستگاه به برق دستگاه را به حالت ایستاده قرار داده و حداقل تا ۳ ساعت از وصل کردن دستگاه به برق خودداری کنید تا از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل نمایید.

دیسپنسر

طرز استفاده از صفحه کنترل یخساز و آب سردکن

WATER: جهت استفاده از آب دکمه WATER را فشار دهید و فعال کنید.

CRUSHED: جهت استفاده از یخ خرد شده دکمه CRUSHED را فشار دهید و فعال کنید.

CUBED: جهت استفاده از یخ قالبی دکمه CUBED را فشار دهید و فعال کنید.

QUICK: در صورتی که تمایل داشتید یخساز سریعتر انجام گیرد، دکمه QUICK را فشار دهید و فعال نمایید. فن فریزر ۴۸ ساعت فعال باقی می ماند و به هنگام استفاده از این حالت عمل یخساز ۴۰٪ افزایش می یابد.

پس از فعال کردن هر کدام از گزینه های فوق، جهت استفاده به آرامی لیوان را بر روی بازوی دیسپنسر فشار دهید.

LOCK / HOLD 3 SECS: قفل کودک؛ با فعال کردن این ویژگی تمامی دکمه های صفحه کنترل دیسپنسر و صفحه کنترل اصلی غیر فعال میگردند، برای فعال کردن ۳ ثانیه آنرا فشار دهید.



ALARM

در صورت فعال کردن این ویژگی در صورتی که درب یخچال یافریزر بیشتر از ۳ دقیقه بازماند دستگاه شروع به بوق زدن می کند و وقتی که درب دستگاه را ببندید صدای هشدار نیز قطع می گردد.



LIGHT

در صورت فعال نمودن این ویژگی چراغ مربوط به دیسپنسر روشن می شود و به صورت دائم روشن می ماند، از این ویژگی شب ها استفاده می گردد. در صورت غیر فعال بودن این ویژگی به هنگامی که بازوی دیسپنسر را فشار می دهید چراغ آن روشن می گردد، با چندین بار فشردن این دکمه شدت نور چراغ دیسپنسر را می توان تغییر داد.



RESET / HOLD 3 SECS

در صورتی که این چراغ روشن گردد نشان دهنده این می باشد که زمان تعویض فیلتر دستگاه شما فرا رسیده است. این چراغ ابتدا به رنگ نارنجی روشن می گردد و نشانگر این می باشد که به زودی فیلتر باید تعویض گردد، سپس این چراغ به رنگ قرمز روشن می گردد و نشان دهنده این می باشد که سریعاً فیلتر باید تعویض گردد، جهت تعویض فیلتر با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.

کنترل دما

طرز استفاده از صفحه کنترل اصلی

توجه: این دستگاه دارای پوشش نایلونی بر روی صفحه کنترل می باشد، بررسی نمایند چنانچه در زمان نصب برداشته نشده باشد آن را بردارید.

دو عدد صفحه نمایش بر روی صفحه کنترل اصلی (در سمت چپ و راست) موجود می باشند صفحه نمایش سمت راست مربوط به قسمت یخچال و صفحه نمایش سمت چپ مربوط به قسمت فریزر می باشد. کلیه تنظیمات دمایی و دمای درون هر قسمت بر روی این صفحه نمایش ها قابل رویت می باشند. به هنگام روشن کردن دستگاه، به صورت کارخانه ای دمای قسمت فریزر بر روی ۰ درجه فارنهایت (۱۸- درجه سانتیگراد) تنظیم شده است که در صورت نیاز شما می توانید آن را تغییر دهید. برای روشن کردن دستگاه با فشردن دکمه UP مربوط به قسمت یخچال یا فریزر می توانید دستگاه را روشن نمایید. در این زمان دمای دستگاه به صورت کارخانه ای تنظیم شده است. با استفاده از دکمه UP یا DOWN می توانید دمای مورد نظر را تنظیم نمایید. توجه نمایید پس از نصب دستگاه و تنظیم دما ۲۴ ساعت طول می کشد تا دمای درون دستگاه به دمای تنظیم شده برسد و تثبیت شود. دمای قسمت فریزر را می توانید بین ۶- الی ۶+ درجه فارنهایت (۱۴- الی ۲۱- درجه سانتیگراد) تنظیم نمایید.

دمای قسمت یخچال را می توانید بین ۳۴ الی ۴۴ درجه فارنهایت (۱ الی ۷ درجه سانتیگراد) تنظیم نمایید. تنظیم دما بوسیله دکمه های UP و DOWN بر حسب فارنهایت انجام می پذیرد (برای تبدیل فارنهایت به سانتیگراد به جدول تبدیل دما مراجعه نمایید) بهترین دمای تعریف شده برای قسمت فریزر ۰ درجه فارنهایت می باشد. (۱۸- درجه سانتیگراد) و برای یخچال ۳۷ درجه فارنهایت (۳ درجه سانتیگراد) می باشد.



قسمت مربوط به تنظیمات دمای فریزر

MAGIC ZONE

قسمت مربوط به تنظیمات دمای یخچال

به هنگام تنظیم دما، دمای انتخاب شده توسط شما بر روی صفحه نمایشگر دیده می شود، پس از چند ثانیه دمای واقعی درون دستگاه بر روی صفحه نمایشگر مربوطه نمایش داده می شود. با استفاده از دکمه DOWN مربوط به قسمت فریزر یا یخچال می توان دستگاه را کاملاً خاموش کرد. (توجه نمایید که هر دو قسمت فریزر و یخچال غیر فعال خواهد شد و امکان اینکه یک قسمت را به تنهایی خاموش کنید وجود ندارد) بدین ترتیب که دکمه DOWN یخچال یا فریزر را چندین بار فشار دهید تا بر روی صفحه نمایشگر حروف OFF نمایش داده شود در این هنگام دستگاه خاموش می شود.

زمانی که دستگاه را خاموش می کنید سیستم ایجاد سرما در هر دو قسمت یخچال و فریزر خاموش می گردد اما برقی دستگاه قطع نمی شود و دستگاه آماده به کار می باشد.

SUPER COOL : از این دکمه هنگامی استفاده می گردد که شما مقدار زیادی مواد غذایی درون یخچال گذاشته اید یا زمانی که برق دستگاه مدت زیادی قطع بوده است و عملکرد آن بدین صورت می باشد که با فعال کردن این دکمه قسمت یخچال به سرعت سرد می گردد، کمپرسور به مدت ۸ ساعت فعال می گردد و فن ها با سرعت به چرخش در می آیند تا دمای قسمت یخچال را به یک درجه بالای صفر برساند. در صورتیکه قبل از پایان ۸ ساعت دمای یخچال به دمای مورد نظر برسد کمپرسور یخچال خاموش و روشن می گردد تا این تنظیم دما را حفظ کند. پس از پایان این زمان حالت SUPER COOL به طور اتوماتیک غیر فعال می گردد. در زمانی که حالت SUPER COOL فعال است صفحه نمایش حروف t را نمایش می دهد. SUPER COOL فعال است در یخچال را باز کنید، فن ها از کار نمی افتند و همچنان روشن باقی می مانند. زمانی که وضعیت SUPER COOL فعال است، شما نمی توانید برودت یخچال را تغییر دهید. با استفاده از دکمه SUPER COOL قبل از پایان ۸ ساعت می توان این حالت را غیر فعال نمود. انتخاب وضعیت SUPER COOL بر روی سرمای فریزر تاثیر نمی گذارد.

MAGIC ZONE

MAGIC ZONE : محفظه مربوط به این قست پایین ترین کشو یخچال می باشد و با استفاده از دکمه های مربوطه بر روی صفحه کنترل اصلی می توان در حالت های مختلف یخ زدایی مواد غذایی، خنک سازی سریع مایعات و یا نگهداری مواد غذایی در دماهای خاص از این کشو استفاده کرد. بدین ترتیب که سینی مخصوص این قسمت را درون کشو قرار دهید سپس مواد غذایی و مایعات را بر روی آن قرار داده و کشور اکاملاً ببندید و سپس با توجه به اطلاعات ذیل تنظیمات مربوطه را انجام دهید.

WARM ZONE : از این دکمه می توان برای اجرای حالت یخ زدایی استفاده کرد، با هر بار فشردن دکمه می توانید زمان مورد نیاز برای یخ زدایی را بر اساس وزن ماده غذایی تنظیم نمود. نتیجه یخ زدایی به بسته بندی مواد غذایی، دمای شروع و دیگر حالت مواد غذایی بستگی دارد.

(۲۵۰ گرم) ۴ ساعت: همبرگر-فیله

(۵۰۰ گرم) ۶ ساعت: سینه مرغ-گوشت گاو-استیک

(۱/۵ کیلوگرم) ۱۲ ساعت: سینه مرغ-گوشت گاو-استیک

COOL ZONE : از این دکمه برای خنک کردن سریع نوشیدنی ها استفاده می گردد.

۱۵ دقیقه: یک عدد بطری نوشیدنی (۳۵۵ میلی لیتر)، ۲ عدد بطریهای آشامیدنی (۵۹۰ میلی لیتر) تا ۶

عدد بطریهای کوچک آبمیوه (۱۷۵ تا ۲۴۰ میلی لیتر)

۳۰ دقیقه: ۲ تا ۶ عدد بطریهای نوشیدنی (۳۵۵ میلی)

۴۵ دقیقه: دو لیتر نوشیدنی، ۱/۲ لیتر آبمیوه، ژله یک بسته

FRESH ZONE : از این دکمه برای تازه نگه داشتن مواد غذایی استفاده می گردد.

CITRUS ۳۴ درجه فارنهایت (۶ درجه سانتیگراد)

پرتقال-لیمو-لیمو ترش-آناناس-طالبی-خیار-گوچه فرنگی-فلفل-لوبیا-نارنج-بادنجان-کدو

انواع مرکبات

PRODUCE ۳۵ درجه فارنهایت (۲ درجه سانتیگراد)

کیوی-گلابی-گیلاس-انگور-آلو-شلیل-سیب-مارچوبه-کلم-ذرت-قارچ-اسفناج-پیازو...

محصولات حساس: توت فرنگی-تمشک

MEAT ۳۲ درجه فارنهایت (۰ درجه سانتیگراد)

محصولات گوشتی و پروتئینی: گوشت-ماهی-پروتئین

کشو **COLDEST-COLD**

دمای این کشور می توان با استفاده از ولوم مربوطه که در بالای آن قرار دارد تنظیم نمود و دارای دو حالت می باشد.

در حالت **COLD** دمای درون کشو برابر با دمای محفظه یخچال می باشد و برای نگهداری سبزیجات مناسب می باشد. اما در حالت **COLDEST** سرمای فریزر مستقیماً به درون این کشو انتقال می باید و برای نگهداری مواد گوشتی مناسب می باشد.

HUMIDITY : کشو حفظ رطوبت مواد غذایی

این کشو درون یخچال قرار دارد و بوسیله درجه تنظیم که بر روی لبه جلویی کشو قرار دارد قابلیت تنظیم و حفظ رطوبت مواد غذایی را دارا می باشد.

تنظیم در وضعیت HI جهت حفظ بیشتر رطوبت می باشد که جهت نگهداری سبزیجات توصیه می گردد.

تنظیم در وضعیت LOW جهت حفظ کمتر رطوبت می باشد که جهت نگهداری میوه جات توصیه می گردد.



یخساز این دستگاه در قسمت بالای فریزر قرار دارد. در هر دوره یخساز ۷ قطعه یخ و در ۲۴ ساعت تقریباً ۱۰۰ الی ۱۳۰ قطعه یخ تولید می گردد. یخساز دستگاه نباید بدون آب روشن بماند هرگاه به هردلیلی آب به دستگاه شما نرسد و به هنگامی که به مسافرت طولانی مدت می روید شما باید به وسیله کلید مخصوص آن، یخساز را خاموش نمایید، برای دسترسی به کلید روشن/ خاموش یخساز، کشوی مخصوص یخ را بیرون بیاورید شما در این هنگام می توانید کلید روشن و خاموش یخساز را ببینید و آن را فعال یا غیر فعال نمایید.



نکات مهم در ارتباط با یخساز

کشوی مخصوص یخ به صورتی طراحی گردیده که می تواند به طرف بیرون کج شود و در همان وضعیت باقی بماند

در این زمان شما به کلید روشن خاموش یخساز دسترسی خواهید داشت و همچنین می توانید از یخ درون کشو نیز استفاده نمایید. قبل از بستن درب دقت نمایید که کشو مخصوص یخ بدرستی در محل مخصوص آن قرار گرفته باشد.

اولین قطعات یخ تولید شده را استفاده ننمایید و دور بریزید.

در صورتی که مدت زیادی از یخ های تولید شده استفاده نکنید احتمال دارد رنگ و مزه آن تغییر کند و یا قطعات یخ به هم بچسبند، در این هنگام بهتر است کشوی یخساز را تخلیه کنید و یخ ها را دور بریزید. تعداد دفعات یخساز بستگی مستقیم با درجه تنظیم شده فریزر، تعداد دفعات باز و بسته کردن درب و دمای محیط دارد.

پس از روشن کردن یخساز ۱۲ تا ۲۴ ساعت طول می کشد تا عمل یخساز شروع گردد. قبل از خارج کردن کشوی مخصوص یخ، کلید روشن و خاموش یخساز را روی وضعیت خاموش قرار دهید. در صورتی که درون آن پر از یخ باشد احتیاط نمایید ممکن است سنگین باشد.

هنگامی که کشوی مخصوص یخ را درون دستگاه قرار می دهید دقت نمایید که بدرستی در محل مخصوص آن قرار گرفته باشد.

ممکن است هنگامی که شما می خواهید از یخ قالبی استفاده نمایید، مقداری یخ خرد شده از مجرای مخصوص یخ خارج گردد، این حالت معمولاً زمانی پیش می آید که شما قبلاً از یخ خرد شده استفاده کرده باشید.

هنگامی که شما از حالت یخ خرد شده استفاده کرده اید ممکن است پس از آن مقداری آب از مجرای آن خارج گردد که طبیعی می باشد.

هیچگاه یخی را که خارج از سیستم یخساز تولید شده را درون کشوی مخصوص یخ قرار ندهید زیرا برای سیستم یخ ریز و خرد کن آن مشکل ایجاد می کند.

در صورتیکه شما از سیستم یخ ریز مقدار زیادی یخ دریافت کنید ممکن است در اطراف مجاری خروج یخ مقداری برفک دیده شود، این حالت طبیعی می باشد و این برفک تبخیر می گردد

اگر قرار است دستگاه بدون اتصال به آب روشن گردد کلید خاموش، روشن یخساز را در حالت خاموش قرار دهید.

توجه: اگر برای اولین بار از آب سردکن استفاده می نمایید و یا فیلتر دستگاه را تعویض کرده اید، حدوداً (۱۰) لیوان آب از مجاری دیسپنسر دریافت کنید و دور بریزید باین عمل مسیر عبور آب و فیلتر تمیزی گردد. (توجه: اولین قطعات یخ تولید شده را مصرف ننمایید و دور بریزید.)

فیلتر مخصوص تصفیه آب درون یخچال در قسمت بالا سمت راست قرار گرفته است

زمان تعویض فیلتر

این فیلتر ۶ ماه پس از نصب و استفاده از آپسردکن و یا یخساز باید تعویض گردد. بر روی صفحه کنترل مربوط به یخساز و آپسردکن این زمان به شما اعلام می گردد بدین صورت که ابتدا چراغ مخصوص فیلتر بر روی این صفحه کنترل به رنگ نارنجی روشن می گردد و بدین معنی می باشد که باید هرچه زودتر فیلتر را عوض کنید. سپس بعد از مدتی (در صورت عدم تعویض فیلتر) این چراغ به رنگ قرمز روشن میگردد و بدین معنی می باشد که فیلتر باید فوراً تعویض گردد. جهت تعویض فیلتر با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.

مراحل تعویض فیلتر:

- ۱- فیلتر را به آرامی برخلاف عقربه های ساعت بچرخانید و به آرامی از محل مخصوص آن را جدا کنید.
- ۲- مقدار کمی آب ممکن است بیرون بریزد که طبیعی می باشد.
- ۳- فیلتر جدید را کنترل نمایید اگر بر روی آن آداپتور قرار دارد ابتدا آن را یک دور به سمت چپ بچرخانید و آداپتور را جدا کنید.
- ۴- سپس فیلتر جدید را قبل از نصب با آب پر کنید تا بلافاصله پس از نصب در آن آب جریان یابد.
- ۵- فیلتر را در محل مخصوص آن قرار داده و به آرامی در جهت عقربه های ساعت تقریباً ۱/۲ دور بچرخانید. فیلتر به صورت اتوماتیک در محل خود قرار می گیرد تا جایی که فیلتر متوقف شود آنرا بچرخانید. دقت نمایید که فیلتر را خیلی سفت نبندید فشار زیادی نیاز ندارد.
- ۶- به مدت ۳ دقیقه با استفاده از اهرم آپسردکن، آب درون سیستم را تخلیه نمایید. با این عمل فیلتر و سیستم کاملاً تمیز می گردد.
- ۷- دکمه RESET را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید تا هشدار فیلتر خاموش شود.

به هنگام تعویض فیلتر ممکن است مقداری آب بیرون بریزد که طبیعی می باشد.

درپوش فیلتر (BY PASS)

زمانیکه چراغ فیلتر روشن شده و باید تعویض گردد، در صورتیکه فیلتر جدید در اختیار نداشته باشید باید فیلتر قدیمی را برداشته و به جای آن از درپوش (BY PASS) استفاده نمایید. توجه نمایید که یخساز و آپسردکن بدون فیلتر یا درپوش فیلتر BY PASS قابل استفاده نمی باشند. نحوه بستن درپوش فیلتر مانند تعویض فیلتر می باشد.

نظافت و نگهداری

قسمت های خارجی دستگاه

در هنگام تمیز کردن دستگاه به هیچ وجه از وسایل تیز و برنده استفاده ننماید. هرگز بر روی قسمت های خارجی و داخلی دستگاه آب نپاشید. هرگز دست خود را برای تمیز کردن به زیر دستگاه فرو نبرید.

دیسپنسر

صفحه کنترل آپسردکن و یخ ریز

ابتدا بوسیله دکمه LOCK صفحه کنترل را قفل (غیر فعال) کنید. یک قاشق غذاخوری جوش شیرین را در یک لیتر آب گرم حل کنید سپس با استفاده از این محلول آب گرم و جوش شیرین اقدام به تمیز کردن دیسپنسر نمایید.



دستگیره های درب

با استفاده از یک پارچه نرم و محلول آب و صابون دستگیره ها را تمیز نمایید و سپس بوسیله یک پارچه نرم خشک نمایید.

بدنه خارجی دستگاه

با استفاده از یک پارچه نرم نمناک و مایع شستشوی رقیق شده ظرفشویی می توانید قسمت های خارجی (بدنه) دستگاه را تمیز نمایید سپس بوسیله یک پارچه نرم خشک نمایید.

قسمت های داخلی دستگاه

ابتدا دستگاه را خاموش کرده و کابل برق آن را از پریز جدا کنید .
به هنگام تمیز کردن اطراف کلیدها و چراغها و صفحه کنترل، از دستمال یا اسفنج نمدار استفاده کنید.

یک قاشق غذاخوری جوش شیرین را در یک لیتر آب گرم حل کنید و سپس با استفاده از این محلول قسمت های داخلی را تمیز کنید. استفاده از این محلول هم قسمت های داخلی را تمیز می کند و هم از ایجاد بوی نامطبوع در داخل دستگاه جلوگیری می نماید.
استفاده از محلول های دیگر توصیه نمی گردد، خصوصاً محلول هایی که دارای مواد نفتی هستند ممکن است به قسمت های داخلی دستگاه آسیب بزند و یا ترک خوردگی ایجاد کند. طبقات شیشه ای را به هنگامی که سرد می باشند با آب گرم تمیز نکنید زیرا احتمال شکستن آنها وجود دارد.
هیچ یک از قطعات پلاستیکی را بوسیله ماشین ظرفشویی نشویند.

قسمت های زیرین دستگاه

هنگامی که دستگاه را جلو می کشید و از دیوار دور می کنید توجه نمایید که به کف آشپزخانه آسیب نرسد خصوصاً اگر کاشی یا دارای سطح برجسته می باشند.
هنگامی که دستگاه را به عقب هل می دهید تا سر جای خود قرار بگیرد توجه نمایید که کابل برق یا شیلنگ ورودی آب زیر دستگاه قرار نگرفته باشد.

جابجا کردن دستگاه

در صورتی که قصد جابجا کردن و انتقال دستگاه به محل دیگری دارید تمامی قفسه ها و کشوها را محکم نمایید تا از آسیب به دستگاه یا طبقات جلوگیری شود. به هنگام انتقال از تکیه دادن عقب یا جلوی دستگاه به وسیله ای که با آن انتقال را انجام می دهید امتناع کنید. توجه کنید در تمامی مدت انتقال، دستگاه به صورت عمودی قرار گرفته باشد.

تعویض لامپ های دستگاه

به هنگام تعویض لامپ دستگاه را خاموش نموده و کابل آنرا از پریز برق جدا کنید.



لامپ های داخل یخچال :

← لامپ بالایی

این لامپ در قسمت بالایی محفظه یخچال قرار گرفته است برای دسترسی به لامپ، پیچی را که در پشت قاب لامپ قرار گرفته را با دست به طرف پایین کشیده و بچرخانید تا پیچ باز شود. سپس دوطرف قاب را با دست فشار داده تا جدا شود. سپس این لامپ را با یک لامپ مشابه ۶۰ وات جایگزین نمایید. سپس قاب آنرا مجدداً بر روی آن قرار داده و پیچ آنرا ببندید.

← لامپ های پایینی

(تصویر شماره ۸) این لامپ ها دو عدد می باشند و در بالای کشوی COLD/COLDEST قرار گرفته اند، برای دسترسی به آنها ابتدا ولوم مربوط به کشوی COLD/COLDEST را مستقیماً به طرف خود بکشید تا جدا شود. قاب لامپ را با دست به طرف بالا و همزمان مقداری به طرف بیرون بکشید تا جدا شود سپس لامپ مورد نظر را به یک لامپ مشابه ۶۰ وات جایگزین نمایید، قاب لامپ و ولوم را به ترتیب سر جای شان قرار دهید.



قفسه ای که در بالای قاب لامپ قرار دارد را بردارید. سپس دوطرف قاب لامپ را با دست فشار داده به طرف بالا و همزمان مقداری به طرف بیرون بکشید تا جدا شود. سپس لامپ مورد نظر را بایک لامپ مشابه وات جایگزین نمایید قاب لامپ را سر جایش قرار داده و قفسه ای را که برداشته بودید را سر جایش بگذارید.

این لامپ در زیر صفحه کنترل دیسپنسر قرار دارد. لامپ را خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا جدا شود. سپس آن را بایک لامپ مشابه (از نظرات وسایز) جایگزین نمایید. پس از تعویض لامپ، دستگاه را به برق زده و روشن نمایید.

اگر دستگاه شما کارکرد خوبی نداشت قبل از تماس با خدمات طلایی نیکان، موارد احتمالی ذیل را کنترل و بررسی کنید که آیا خودتان قادر به حل مشکل هستید یا خیر. توجه: دستگاه نباید توسط افراد غیر مجاز دستکاری گردد.

راه حل

مشکل

دستگاه کار نمی کند؟

حدوداً ۳۰ دقیقه صبر کنید تا اجرای دیفر است به پایان برسد.	دستگاه در حال اجرای دیفر است (برفک زدایی) شده است.
بوسیله صفحه کنترل دستگاه را روشن و دمای مورد نیاز را تنظیم نمایید.	دستگاه بوسیله صفحه کنترل در حالت خاموش OFF قرار داده شده است.
کابل دستگاه را به برق وصل کنید.	دستگاه به برق متصل نیست.
فیوز را وصل و یا تعویض کنید. دستگاه را خاموش و مجدداً روشن کنید.	فیوز دستگاه قطع شده است.

دستگاه صدا یا لرزش دارد؟

پایه ها را تنظیم کنید.	پایه نیاز به تنظیم دارد.
------------------------	--------------------------

کمپرسور دستگاه مداوماً خاموش می شود؟

در این صورت باید ۲۴ ساعت صبر کنید. تا برودت دستگاه کامل شود.	در صورتیکه دستگاه به برق زده شده است طبیعی می باشد.
طبیعی می باشد.	درب فریزر باز مانده است مواد غذایی زیادی به تازگی درون دستگاه گذاشته شده است.
	درب دستگاه مکرراً باز بسته شده و هوای گرم وارد دستگاه شده است.
بخش مربوط به صفحه کنترل اصلی را ببینید.	دمای تنظیم شده دستگاه در حالت خیلی سرد تنظیم شده است.

محفظه یخچال یا فریزر گرم می باشد؟

بخش مربوط به صفحه کنترل اصلی را ببینید.	دمای تنظیم شده دستگاه به خوبی در وضعیت سرد تنظیم نشده است.
بوسیله صفحه کنترل اصلی، دما را بر روی وضعیت سردتر تنظیم کنید.	درب دستگاه مکرراً باز بسته شده و هوای گرم وارد دستگاه شده است.

برفک و یا کریستالهای یخ بر روی مواد غذایی مشاهده می گردد؟

درب فریزر بازمانده است.

درب دستگاه مکرراً بازوبسته شده و یا به مدت طولانی بازمانده است.

دیواره بین قسمت یخچال و فریزر گرم است؟

برای مرفه جویی در مصرف انرژی و جلوگیری از ایجاد رطوبت (تبخیر) بر روی لبه خارجی قسمت فریزر طبیعی می باشد این حالت از ایجاد رطوبت در قسمت های خارجی دستگاه جلوگیری می کند.

مشکل	راه حل
یخساز اتوماتیک کار نمی کند؟	یخساز را در حالت ON (روشن) قرار دهید.
کلید ON/OFF یخساز در وضعیت OFF (خاموش) قرار دارد.	شیر آب دستگاه بسته یا آب قطع می باشد.
قسمت فریزر گرم می باشد.	در این صورت ۲۴ ساعت مبر کنید. تا قسمت فریزر کاملاً سرد شود.
مقدار زیادی یخ درون مخزن یخساز جمع شده است.	به صورت دستی مقداری از یخ ها را تخلیه کنید.
قطعات یخ به یکدیگر چسبیده اند.	یخساز را خاموش کنید. یخ ها را تخلیه کنید مجدداً یخساز را روشن کنید.

صدای آلارم مداوماً شنیده می شود؟

یخساز در حالت روشن قرار دارد اما آب وصل نمی باشد.	یخساز را بر روی حالت OFF (خاموش) قرار دهید مشکل آب را حل کنید و سپس یخساز را بر روی حالت (ON) روشن قرار دهید.
---	---

یخ تولید شده بو می دهد؟

مخزن یخساز نیاز به تمیز کردن دارد .	مخزن یخساز را خالی کنید و به خوبی بشوئید.
بوی مواد غذایی بر روی یخ ها اثر می گذارد .	مواد غذایی را به خوبی بسته بندی کنید.
داخل دستگاه نیاز به تمیز کردن دارد.	بخش تمیز کردن دستگاه را ببینید.

یخ های کوچک و ضعیف تولید می گردد؟

فیلتر مسدود شده است .	فیلتر را تعویض کنید.
-----------------------	----------------------

یخ به کندی تولید می گردد؟

درب فریزر بازمانده است و دمای دستگاه بوسیله صفحه کنترل به خوبی تنظیم نشده است	درب قسمت فریزر را کنترل کنید و ببندید. بخش مربوط به صفحه کنترل اصلی را ببینید.
---	--

دمای واقعی با دمای تنظیم شده تفاوت دارد؟

درب دستگاه به مدت طولانی باز بوده است.	۲۴ ساعت اجازه بدهید تا سیستم تثبیت شود.
غذای گرم درون دستگاه گذاشته شده است.	۲۴ ساعت اجازه بدهید تا سیستم تثبیت شود.

دستگاه در حال اجرای برنامه دیفر است
(آب کردن برفک) می باشد.

۲۴ ساعت اجازه بدهید تا سیستم تثبیت شود.

آب سردکن کمی بو می دهد؟

از آب سردکن مدت طولانی استفاده نشده است.

از طریق آبریز، به قدری آب استفاده نمایید
تا آب درون سیستم کاملاً تعویض گردد.

اولین لیوان آب گرم می باشد ؟

در صورتیکه دستگاه تازه نصب شده است
طبیعی می باشد.
از آب سردکن مدت طولانی استفاده
نشده است .

در این صورت ۲۴ ساعت صبر کنید تا داخل
دستگاه کاملاً سرد شود.
از طریق آبریز، به قدری آب استفاده نمایید
تا آب درون سیستم کاملاً تعویض گردد.

چند ساعت صبر کنید تا آب وارد شده به دستگاه کاملاً خنک شود.

آب سردکن کار نمی کند؟

آب دستگاه قطع می باشد و یا وصل نیست.

آب را باز کنید و یا وصل نمایید.

فیلتر مسدود شده است .

فیلتر را تعویض کنید.

ممکن است هوا وارد سیستم
آب سردکن شده باشد.

آب سردکن را بوسیله فشار دادن
پدال به مدت ۲ دقیقه فعال کنید.

قفل کودک فعال می باشد.

قفل کودک را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید.

از دیسپنسر نشستی آب وجود دارد ؟

فیلتر را تازه تعویض کرده اید یا فشردن پدال ۳، دقیقه تقریباً ۶ لیتر از سیستم آب بگیرید.

آب سردکن کار نمی کند اما یخساز کار می کند؟

آب درون مخزن آب یخزده است.

با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.

دمای یخچال بر روی حالت خیلی سرد
تنظیم شده است.

دمای یخچال را بر روی دمای بالاتر (گرمتر)
تنظیم کنید و برودت را کاهش دهید.

آب ویخ تولید نمی گردد؟

مسیر عبور آب مسدود شده
است یا آب قطع می باشد.

با متخصص لوله کش تماس بگیرید.

فیلتر مسدود شده است.

فیلتر را تعویض کنید.

قفل کودک فعال می باشد.

قفل کدک را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید.

مدای بیب از دستگاه شنیده می شود؟

درب باز است.

درب را ببندید.

دستگاه در حالت یخ قالبی تنظیم شده است اما مقداری یخ خرد شده نیز تحویل می دهد؟

در آخرین بار یخ خرد شده استفاده شده است این حالت طبیعی می باشد. در آخرین استفاده تعدادی یخ قالبی بر روی قسمت مخصوص خردکن یخ افتاده است.

نور نارنجی در داخل قسمت فریزر دیده می شود؟

طبیعی می باشد.

دستگاه در حال اجرای دیفر است می باشد.

داخل یخچال بو می دهد؟

بوی مواد غذایی می باشد که احساس می گردد، مواد غذایی با بوهای قوی باید در یک بسته بندی بدون روزه قرار گیرد.

یک بسته جوش شیرین با درون دستگاه قرار دهید و آنرا با فاصله زمانی ۳ ماه تعویض کنید.

که داخل دستگاه را تمیز کنید قسمت تمیز کردن دستگاه را ببینید.

درب دستگاه خوب بسته نمی شود؟

بوسیله مقداری پارافین لاستیک را چرب نمایید.

قفسه ها، طبقات و کشوها را کنترل و جابجا کنید.

لاستیک دور درب به بدنه گیر می کند.

قفسه های روی درب به طبقات داخلی یا کشوها گیر می کند.

در قسمت بیرونی دستگاه رطوبت ایجاد می گردد؟

قسمت خارجی را کاملاً خشک کنید.

آب و هوای مرطوب طبیعی می باشد.

داخل دستگاه رطوبت جمع می شود؟

طبیعی می باشد.

رطوبت زمانیکه درب دستگاه مکرراً باز و بسته شود به داخل دستگاه منتقل می شود.

چراغ داخل دستگاه کار نمی کند؟

فیوز را وصل یا تعویض کنید.

برق دستگاه قطع می باشد.

لامپ را تعویض کنید.

لامپ داخل دستگاه سوخته است.

آب در کف فریزر و یا در پایین ترین کشوی فریزر جمع میشود؟

بوسیله قاشق چوبی یخ را خارج کنید.

مجرای خروج آب دیفر است یخ زده است.

هوای گرم از زیر دستگاه خارج می شود؟

طبیعی می باشد، این هوای گرم مربوط به فن خنک کننده کمپرسور و کندانسور می باشد.

دستگاه اصلاً خاموش نمی شود اما سرما خوب است؟

برای جلوگیری از کاهش سرما، کمپرسور در صورتیکه درب دستگاه زیاد باز بماند کار می کند این حالت طبیعی می باشد، دستگاه حدوداً دو ساعت بعد از بسته شدن درب خاموش می شود.

11 در صورتیکه دستگاه را خاموش کرده اید باید چندین دقیقه صبر کرده، بعد دستگاه را روشن کنید.

12 به هنگام قطع برق، برای جلوگیری از کاهش سرما، حداقل دستگاه را در محلی قرار دهید که به پریز برق به آسانی دسترسی داشته باشید، سیم برق دستگاه دارای سه شاخه ای می باشد که دارای اتصال ارت می باشد. اگر پریز برق منزل شما به صورت استاندارد دوشاخه باشد باید از یک تبدیل سه شاخه به دوشاخه استاندارد که توانایی تحمل حداکثر انرژی و جریان مصرفی دستگاه را داشته باشد استفاده نمایند. از یک پریز جداگانه برای روشن کردن دستگاه استفاده کنید از سیم رابط یا سه راهی استفاده نکنید. زیرا استفاده از یک منبع تغذیه برای چند مصرف کننده خطرناک می باشد و ممکن است موجب آتش سوزی گردد. ولتاژ مورد نیاز این دستگاه ۱۱۰ ولت می باشد به همین دلیل به هنگام نصب باید از یک ترانسفورماتور کاهنده ۲۲۰ ولت به ۱۱۰ ولت استفاده نمایند. این ترانسفورماتور توسط فروشگاه به همراه دستگاه در اختیار شما قرار داده خواهد شد. فیوز برق محلی که دستگاه نصب می گردد باید حداقل تحمل ۱۵ آمپر جریان را داشته باشد. نصب صحیح دستگاه برای تضمین بهترین و کارآمد ترین عملکرد دستگاه شما ضروری می باشد.

1 این دستگاه به منظور استفاده در داخل منزل طراحی شده و تحت هیچ شرایطی نمی بایست خارج از منزل نصب شود. حتی در صورتیکه این محل مسقف باشد. قراردادن این دستگاه در معرض باران و باد بسیار خطرناک می باشد.

2 این دستگاه می بایست توسط افراد بزرگسال، منصرفاً جهت نگهداری و ذخیره مواد غذایی و مطابق با دستور العمل ارائه شده در دفترچه راهنما مورد استفاده قرار بگیرد. به کودکان نمی بایست تحت هیچ شرایطی اجازه به کار انداختن یا تنظیم این محصول داده شود.

3 از راه اندازی یا استفاده از دستگاه با پای برهنه یا دست و پای خیس خودداری نمایید.

4 اکیدا توصیه می گردد که از بکارگیری سیم رابط یا پریزهای چندگانه خودداری گردد. چنانچه یخچال بین دو کابینت نصب شود، اطمینان حاصل نمایید که کابل برق دستگاه، چین خوردگی خطرناکی پیدا نکرده یا زیرشی سنگین تحت فشار نباشد.

5 هرگز برای خارج کردن دوشاخه از پریز، سیم دستگاه را نکشید.

6 از لمس لوله های سرما ساز داخلی، به ویژه در صورتیکه دستهایتان خیس است خودداری کنید. چون ممکن است باعث سوختگی یا آسیب به خودتان شوید.

7 پیش از تمیز کردن دستگاه را (با کشیدن دوشاخه یا قطع فیوز اصلی خانه) از برق جدا کنید. قراردادن دکمه تنظیم در مابروی حالت خاموش برای قطع برق کافی نیست.

8 چنانچه دستگاه شما درست کار نمی کند، پیش از تماس با مراکز ارائه خدمات پس از فروش، بخش رفع اشکال را مطالعه کنید زیرا ممکن است به شما در رفع اشکال ایجاد شده کمک کند.

9 در صورتیکه کابل برق می بایست تعویض شود، خواهشمندیم با مراکز خدمات طلبی نیکان تماس بگیرید.

10 هرگز دستتان را داخل قسمت مخصوص ریزش یخ و یا آپسردکن فرو نکنید، زیرا ممکن است سبب آسیب دیدگی شما و یا آسیب به دستگاه شود.

جدول تبدیل دما

دما بر حسب سانتیگراد (c)	دما بر حسب فارنهایت (f)	دما بر حسب سانتیگراد (c)	دما بر حسب فارنهایت (f)
-8.8	16	-26.10	-15
-8.3	17	-25.55	-14
-7.7	18	-25	-13
-7.2	19	-24.4	-12
-6.6	20	-23.8	-11
-6.1	21	-23.3	-10
-5.5	22	-22.7	-9
-5	23	-22.2	-8
-4.4	24	-21.6	-7
-3.8	25	-21.1	-6
-3.3	26	-20.5	-5
-2.7	26	-20	-4
-2.2	28	-19.4	-3
-1.6	29	-18.8	-2
-1.1	30	-18.3	-1
-0.5	31	-17.7	0
0	32	-17.2	1
0.5	33	-16.6	2
1.1	34	-16.1	3
1.6	35	-15.5	4
2.2	36	-15	5
2.7	37	-14.4	6
3.3	38	-13.8	7
3.8	39	-13.3	8
4.4	40	-12.7	9
5	41	-12.2	10
5.5	42	-11.6	11
6.1	43	-11.1	12
6.6	44	-10.5	13
7.2	45	-10	14
		-9.4	15