



خدمات طلایبی نیکان

نیکان با دو دهه فعالیت در عرصه لوازم خانگی، با هدف مشتری مداری و ارایه خدمات در سطح استاندارد، نماینده محصولات ایندزیت، اسپیریال، آریستون، تکا و ویربول می باشد.

ضمانت نامه معتبر این شرکت با پشتوانه کمپانی های تولید کننده در اروپا، یک از معتبرترین شرکت های خدماتی در سراسر کشور شناخته شده است که موفق به دریافت گواهی نامه استاندارد ایزو ۹۰۰۱-۲۰۱۵ گردیده است.

این شرکت با دارا بودن تکنیک های مدرج و آموزش دیده و در اختیار داشتن انواع قطعات مورد نیاز در انبار مدرن و مکانیزه پاسخگوی نیاز مشتریان می باشد. مجیز بودن به کارگاه تعمیرات الکترونیک با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی روز، استفاده از شیوه های نوین ارتقاطی و نظرخواهی از مشترکین از دیگر ویژگی های خدمات طلایبی نیکان در سراسر کشور می باشد.

باشد که بتوانیم در این راستا حامی مردم خوب و خوش سلیقه ایران عزیزمان باشیم.

تصمیم آسیش رو خانگی مطلوب هدف میکلا و پرسنل نیکان



دارنده گواهی نامه ایزو ۹۰۰۱-۲۰۱۵ از شرکت SGS

دارنده گواهی نامه مشتری مداری شرکت QMS ایتالیا

دارنده گواهی نامه و فنی دیس رعایت حقوق مصرف کنندگان



021 - 88 50 00 00



فون واژه ۸۸۵ نیکان



NIKAN COMPANY



WWW.NIKAN-CO.COM





دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه: BWE 91683



MODEL: BWE 91683

فهرست

۴	نصب دستگاه
۴	بازکردن بسته‌بندی و ترازکردن دستگاه
۵	اصلاحات آب و برق دستگاه
۱۰	اولین برنامه شستشو
۱۰	مشخصات فنی
۱۳	نگهداری و مراقبت از دستگاه
۱۳	تمیزکردن ماشین لباسشویی
۱۴	تمیزکردن کشوی مواد شوینده
۱۴	مراقبت از درب و مخزن ماشین لباسشویی
۱۴	تمیزکردن پمپ تخلیه
۱۵	بررسی شلنگ ورودی آب
۱۵	نکات و موارد ایمنی
۱۶	ایمنی کلی
۱۶	دوران‌داختن
۱۷	بازکردن دستی درب دستگاه
۱۸	معرفی ماشین لباسشویی
۲۲	اجرای یک برنامه شستشو
۲۶	گزینه‌های شستشو
۲۷	برنامه Push & Wash
۲۸	مواد شوینده و البسه
۲۸	کشوی مخزن مواد شوینده
۲۹	آماده‌کردن البسه
۲۹	برنامه‌های شستشوی ویژه
۳۱	سیستم متعادل سازی البسه
۳۱	عیب‌یابی
۳۸	خدمات پس از فروش


نصب دستگاه

این دفترچه راهنمایی را جهت استفاده های آینده در مکانی ایمن نگهداری نمایید. در صورت فروش ماشین لباسشویی یا انتقال و جابجایی آن حتماً دفترچه راهنمایی را به کاربر جدید تحویل دهید تا با عملکرد و مشخصات دستگاه آشنا شود.

دستورالعمل ها را به دقت مطالعه نمایید؛ این دفترچه راهنمایی اطلاعات بسیار مهندی درباره نصب و عملکرد ایمن دستگاه می باشد.

باز کردن بسته بندی و تراز کردن دستگاه

باز کردن بسته بندی




۱. ماشین لباسشویی را از بسته بندی آن خارج نمایید.
۲. بررسی نمایید که هنگام جابجایی دستگاه آسیب ندیده باشد. در صورت مشاهده آسیب دیدگی آن را نصب نکنید و با فروشنده تماس بگیرید.
۳. چهار عدد پیچ مخصوص (که در زمان جابجایی کاربرد دارند) و واشر لاستیکی با بوش مربوطه که در پشت ماشین لباسشویی قرار دارند را بردارید. (تصویر را ملاحظه نمایید).
۴. با استفاده از درپوش های پلاستیکی موجود، سوراخ ها را ببندید.
۵. تمام قطعات را در مکانی ایمن قرار دهید؛ جهت انتقال ماشین لباسشویی به مکان دیگر به آنها نیاز خواهید داشت.

نکات ایمنی

! اجزای بسته بندی نباید در دسترس کودکان قرار گیرند.

تراز کردن دستگاه




۱. ماشین لباسشویی را روی سطحی صاف و محکم بدون تکیه دادن به دیوار، کابینت یا وسایل دیگر نصب نمایید.

۲. اگر زمین مسطح نمی‌باشد با باز و بسته‌گردن پایه‌های قابل تنظیم ماشین که در جلوی دستگاه قرار دارند آن را تراز نمایید (تصویر را ملاحظه نمایید). توجه داشته باشید که دستگاه باید تا حدی تراز باشد که زاویه شبی آن از ۲ درجه بیشتر نباشد.

تراز کردن درست ماشین لباسشویی در زمین باعث ثبات آن شده و مانع از لرزش، صدای زیاد و حرکت دستگاه در حین کار می‌شود. اگر دستگاه را روی فرش یا موکت قرار داده‌اید، پایه‌های آن را به گونه‌ای تنظیم نمایید که فضای کافی جهت تمیه هوا در زیر آن وجود داشته باشد.


اتصالات آب و برق دستگاه

نصب شیلنگ ورودی آب



۱. شیلنگ آب را پیچ کردن آن به شیر آب سرد با استفاده از رزوه $\frac{3}{4}$ گاز وصل کنید. قبل از وصل کردن، اجازه دهید آب آزادانه جریان یابد تا کاملاً صاف و شفاف گردد.

۲. شیلنگ ورودی آب را با پیچاندن به ورودی آب دستگاه که در بالای سمت راست قسمت پشت دستگاه وجود دارد متصل نمایید (تصویر را ملاحظه کنید).




۳. مطمئن شوید که شیلنگ ورودی آب پیچ نخورده یا خم نشده است.
فشار آب باید با مقادیر نشان داده در جدول مشخصات فنی مطابق باشد. (صفحه ۱۰ را ملاحظه نمایید)

نکات ایمنی


- !
اگر طول شیلنگ ورودی آب کافی نیست، با خدمات طلاسینک تماس بگیرید.
- !
هرگز از شیلنگ های دست دوم و کنه استفاده نکنید.
- !
از شیلنگ ورودی آب که همراه با دستگاه عرضه شده است استفاده نمایید.

وصل کردن شیلنگ تخلیه


شیلنگ تخلیه را بدون خم کردن به لوله فاضلاب یا لوله فاضلاب دیواری که در ارتفاعی بین ۶۵ تا ۱۰۰ سانتی متر از زمین قرار دارد متصل نمایید.



می توانید شیلنگ تخلیه را به زیرسینک متصل نمایید.
پیش از اتصال لوله تخلیه از ماشین مطمئن شوید که تمام دربوش ها را برداشته اید.



هنگام اتصال شیلنگ تخلیه لباسشویی به نافی سیفون
زیرسینک از عدم نشت آب کاملا مطمئن شوید.



اگر شیلنگ را در لبه سینک، دستشویی یا وان قرار
داده اید مطمئن شوید که انتهای شیلنگ تخلیه به
هنگام تخلیه درون آب قرار نگرفته است.

! استفاده از شیلنگ های اضافی و رابط توصیه نمی شود. در صورت ضرورت قطر شیلنگ اضافی باید دقیقاً برابر شیلنگ اصلی بوده و طول آن باید از ۱۵۰ سانتیمتر پیشتر باشد. اگر لوله تخلیه درون لوله اصلی فاضلاب قرار گرفته انتهای آن باید بیش از ۱۵ سانتی متر (۶ اینچ) پایین تر رود. اگر لوله به سمت پایین خیلی فشار داده شود، ممکن است لوله همانند سیفون عمل کرده و به صورت مداوم همزمان با پرشدن خالی گردد.

نصب برق دستگاه

- پیش از اتصال دوشاخه دستگاه به پریز از موارد زیر اطمینان حاصل نمایید:
- ▶ پریز برق دارای اتصال ارت بوده و با قوانین و مقررات جاری سازگار باشد.
 - ▶ پریز برق باید قادر به تحمل حداکثر توان مصرفی دستگاه که در برچسب مشخصات فنی روی دستگاه درج شده است باشد.
 - ▶ ولتاژ برق باید در محدوده مقادیر مشخص شده که در برچسب مشخصات فنی روی دستگاه درج شده است قرار داشته باشد.
 - ▶ پریز برق باید با دوشاخه ماشین لباسشویی متناسب باشد. در غیر این صورت، پریزیا دوشاخه را تعویض نمایید.

دستگاه شما دارای فیوز دار ۱۳ آمپر می باشد که می تواند در شرایط اضطراری به پریز ۱۶ آمپر متصل گردد. پیش از استفاده دستورالعمل های زیر را بخوانید.

! این دستگاه باید دارای اتصال ارت باشد. عملکردهای زیر باید توسط تکنسین برق مهرب انجام شود.

تعویض فیوز:

هنگام تعویض فیوز معیوب، باید از یک فیوز ۱۳ آمپر ASTA تبدیل شده به IBS 1362 استفاده گردد، و پوشش فیوز مجدد قرار داده شود. در صورت خراب شدن یا گم کردن پوشش فیوز، تا زمان تعویض آن باید از دوشاخه استفاده نمود.

تعویض پوشش فیوز:

هنگام تعویض پوشش فیوز، باید رنگ صحیح نشان داده با علامت رنگی با رنگ دارای حروف در پایه دوشاخه یکسان باشد. برای تعویض پوشش می توانید با خدمات طلاسی نیکان تماس بگیرید.

برداشت دوشاخه:

اگر دستگاه شما دارای دوشاخه بدون سیم می‌باشد و شما می‌خواهید سیم برق را از طریق یک پارسیشن عبور دهید از موارد زیر اطمینان حاصل نمایید:

دوشاخه با یک دوشاخه ۱۶ آمپر بدون سیم فیوز شده دارای علامت BSI تعویض گردد.
یا کابل برق مستقیماً به یک خروجی برق ۱۶ آمپر متصل شده و با یک کلید (سازگار با BS5733) کنترل شود. این کلید یا دوشاخه دستگاه باید همیشه در دسترس باشد.

دور انداختن دوشاخه:

بررسی نمایید که پیش از دور انداختن دوشاخه، پین‌های آن را غیرقابل استفاده کرده باشید تا به صورت اتفاقی به پریز زده نشود.

دستورالعمل‌های نصب کابل به دوشاخه جایگزین:

 سیم‌های کابل برق مطابق با کد‌های زیر رنگ آمیزی شده‌اند:

سبز و زرد ارت

آبی نول

قهقهه‌ای فاز

ممکن است رنگ سیم‌های کابل برق با علامت‌های رنگی موجود در دوشاخه یکسان نباشد، در این صورت به روش زیر عمل نمایید:

سیم سبز و زرد را به حرف E یا  یا رنگ سبز یا سبز و زرد متصل نمایید.

سیم قوه‌ای را به حرف A یا رنگ قرمز متصل نمایید.

سیم آبی را به حرف N یا رنگ مشکی متصل نمایید.

اگر از یک دوشاخه ۱۳ آمپر (BS 1363) استفاده می‌نمایید باید به یک فیوز ۱۶ آمپر، چه در دوشاخه یا آداپتور یا صفحه تقسیم نصب شود.

اگر از برقراری جریان برق به دستگاه مطمئن نیستید پیش از استفاده با یک تکنسین برق حرفه‌ای مشورت نمایید.


نحوه اتصال دوشاخه جایگزین:

سیم‌های این کابل با رنگ‌های زیر مشخص شده‌اند:

آبی نول (حرف N)

فیوهای فاز (حرف L)

سبز و زرد ارت (حرف E)



دور انداختن دستگاه:

! هنگام دور انداختن دستگاه با بریدن کابل برق از نزدیک‌ترین جای ممکن به بدنه دوشاخه، دوشاخه را جدا کرده و به روش بالا آن را دور بیندازید.

! دستگاه باید در محیط‌های بیرون حتی نواحی سرپوشیده نصب شود. قرار گرفتن دستگاه در معرض رطوبت، باران، طوفان و دیگر شرایط جوی خطرناک است.

! پس از نصب ماشین لباسشویی، پریز برق باید به راحتی در دسترس قرار گیرد.
! از سیم‌های رابط یا چندراهی استفاده نکنید.

! کابل برق دستگاه باید خم شده یا تحت فشار قرار گیرد.

! تعویض سیم برق باید تنها توسط تکنسین خدمات طلايي نيكان انجام گيرد.

 خدمات طلايي نيكان هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال حوادث ناشی از عدم رعایت موارد بالا و ایجاد خطر بر عهده نخواهد گرفت.

اولین برنامه شستشو

پس از نصب دستگاه و پیش از استفاده از آن برای اولین مرتبه، دستگاه را یک بار با مواد شوینده و بدون لباس با برنامه Auto Clean (تمیز کردن خودکار) روش نمایید. (بخش "تمیز کردن ماشین لباسشویی" را ملاحظه نمایید).

مشخصات فنی

مدل BWE 91683	
عرض ۵۹,۵ سانتی متر	ابعاد
ارتفاع ۸۵ سانتی متر	
عمق ۶۰,۵ سانتی متر	
از ۱ تا ۹ کیلوگرم	ظرفیت
لطفاً به برچسب مشخصات فنی روی دستگاه مراجعه نمایید.	اتصالات الکتریکی
حداکثر فشار ۱ مگا پاسکال (۱۰ بار)	اتصالات آب
حداقل فشار ۰,۰۵ مگا پاسکال (۰,۵ بار)	
ظرفیت مخزن ۶۲ لیتر	
تا ۱۶۰۰ دور در دقیقه	سرعت خشک کن
برنامه شماره: ۹ شستشوی اقتصادی البسه نخی ۶۰ درجه سانتیگراد برنامه شماره: ۹ شستشوی اقتصادی البسه نخی ۴۰ درجه سانتیگراد	آزمایش برنامه های شستشو مطابق با مصوبه ۱۰/۲۰۱ و ۱۰/۲۰۱۰
این دستگاه مطابق با استانداردهای اتحادیه اروپا به شرح زیر می باشد:	
EMC 2014/30/EU - LVD 2014/35/EU - (WEEE) 2012 / 19 / EU -	
 	

BWE 91683 XW UK

ایندزیت

۹	میزان ظرفیت در کیلوگرم البسه نخی
A+++	کلاس مصرف انرژی از A+++ (صرف کم) تا G (صرف بالا)
۲۱۷	صرف انرژی سالانه در کیلووات ساعت (۱)
۱,۱۵۱۴	صرف انرژی برنامه استاندارد شستشوی البسه نخی ۶۰°C در ظرفیت کامل به کیلووات ساعت (۲)
۰,۸۷	صرف انرژی برنامه استاندارد شستشوی البسه نخی ۶۰°C در ظرفیت نیمه به کیلووات ساعت (۲)
۰,۷۸۶	صرف انرژی برنامه استاندارد شستشوی البسه نخی ۴۰°C در ظرفیت نیمه به کیلووات ساعت (۲)
۰,۵	صرف برق در حالت خاموش به وات
۸	صرف برق در حالت روشن مانده به وات
۱۱۶۹	صرف آب سالانه به لیتر (۳)
A	کلاس کارایی سرعت خشک کن از G (کمترین کارایی) تا A (بیشترین کارایی)
۱۶۰۰	بیشترین سرعت خشک کن به دست آمد (۴)
%۴۴	میزان رطوبت باقی مانده (۵)
۲۵۰	زمان " برنامه استاندارد شستشوی البسه نخی ۶۰°C " در ظرفیت تکمیل به دقیقه
۱۹۰	زمان " برنامه استاندارد شستشوی البسه نخی ۶۰°C " در ظرفیت نیمه به دقیقه
۱۸۵	زمان " برنامه استاندارد شستشوی البسه نخی ۴۰°C " در ظرفیت نیمه به دقیقه
۳۰	زمان حالت روشن مانده به دقیقه
۵۲	میزان صدا به دسیبل در یک برنامه شستشو (۶)
۸۵	میزان صدا به دسیبل در یک برنامه خشک کن (۶)
	مدل توکار


- ۱) برنامه "استاندارد شستشوی البسه نخی ۶۰°C" در ظرفیت نیمه و کامل و برنامه "استاندارد شستشوی البسه نخی ۴۰°C" در ظرفیت نیمه، برنامه‌های استاندارد شستشوی برای اطلاعات مندرج در بروچسب مربوطه می‌باشند. "استاندارد شستشوی البسه نخی ۶۰°C" و "استاندارد شستشوی البسه نخی ۴۰°C" برای تمیزکردن لباس‌های نخی با میزان کثیفی‌های معمول مناسب بوده و کارآمدترین برنامه برای مصرف ترکیبی آب و برق می‌باشد. ظرفیت نیمه نصف میزان باگیری مجاز لباسشویی می‌باشد.
- ۲) براساس ۲۲۰ برنامه شستشوی استاندارد برای برنامه‌های نخی در ۶۰°C و ۴۰°C در ظرفیت نیمه و کامل، و مصرف در حالت‌های کم توان می‌باشد. مصرف واقعی انرژی به نحوه استفاده از دستگاه بستگی دارد.
- ۳) براساس ۲۲۰ برنامه شستشوی استاندارد برای برنامه‌های نخی در ۶۰°C و ۴۰°C در ظرفیت نیمه و کامل، می‌باشد. مصرف واقعی انرژی به نحوه استفاده از دستگاه بستگی دارد.
- ۴) برای استاندارد ۶۰°C در ظرفیت نیمه و تکمیل یا ۴۰°C در ظرفیت نیمه، هر کدام که کمتر باشد محاسبه می‌گردد.
- ۵) برای نخی ۶۰°C در ظرفیت نیمه و تکمیل یا ۴۰°C در ظرفیت نیمه، هر کدام که بیشتر باشد، محاسبه می‌گردد.
- ۶) براساس مراحل شستشو و خشک‌کن برای برنامه استاندارد شستشوی البسه نخی ۶۰°C در ظرفیت تکمیل می‌باشد.

نگهداری و مراقبت از دستگاه قطع کردن جریان برق و آب دستگاه

- ▶ بهتر است پس از هر مرتبه استفاده از دستگاه شیرآب را بیندید. این کار از فرسوده شدن سیستم آب ماشین لباسشویی و نشتی آب جلوگیری می‌کند.
- ▶ همیشه هنگام تمیزکردن یا تعمیر دستگاه، دوشاخه آن را از برق جدا نمایید.
- ▶ در زمان خالی بودن منزل حتماً شیرآب و رودی را بیندید.

تمیز کردن ماشین لباسشویی

- ▶ بخش‌های بیرونی و قطعات لاستیکی دستگاه را می‌توانید با یک دستمال نرم مرتبط با آب و لرم و صابون تمیز نمایید. از حلال‌ها و مواد ساینده استفاده نکنید.




▶ این ماشین لباسشویی دارای برنامه "Auto Clean" (تمیزکننده خودکار) جهت تمیز نمودن قسمت‌های داخلی می‌باشد که می‌بایست زمان استفاده از این برنامه مخزن خالی از البسه باشد.

جهت حداکثر تاثیر و عملکرد، می‌توانید از مواد شوینده (به میزان ۱۰ درصد از میزان مواد شوینده استفاده شده جهت البسه کمی کثیف) یا مواد افزودنی مخصوص تمیزکردن لباسشویی استفاده نمایید. توصیه

- ▶ می‌شود پس از ۴۰ دقیقه اجرای برنامه شستشو، برنامه تمیزکننده را اجرا نمایید.
- ▶ جهت شروع این برنامه دکمه‌های A و B را همزمان ۵ ثانیه نگه دارید (تصویر را ملاحظه نمایید).
- ▶ برنامه به صورت خودکار شروع به کار کرده و تقریباً ۷۰ دقیقه به طول می‌انجامد. برای متوقف ساختن این برنامه دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید.

تمیز کردن کشوی مواد شوینده

برای خارج کردن کشو، اهرم (۱) را فشار داده و کشو را به سمت بیرون بکشید (۲). (تصویر را ملاحظه نمایید) زیر شیر آب آن را بشویید. این کار را هرچند وقت یکبار انجام دهید.



مراقبت از درب و مخزن ماشین لباسشویی

برای جلوگیری از تشكیل بوی ناخوشایند در دستگاه، همیشه پس از اتمام شستشو درب ماشین لباسشویی را حدود ۱۵ الی ۲۰ دقیقه نیمه باز بگذارید.

تمیز کردن پمپ تخلیه


ماشین لباسشویی مجهز به یک پمپ تخلیه می‌باشد که نیازی به تمیز کردن دستی ندارد. گاهی اوقات، اجسام کوچک (مانند سکه، دکمه ...) ممکن است درون محفظه ورودی محافظت‌کننده از پمپ که در بخش زیر دستگاه قرار دارد بیفتد.
اطمینان حاصل نمایید که برنامه در حال اجرا به پایان رسیده و سپس دستگاه را از برق بیرون بکشید.

جهت دسترسی به محفظه ورودی:

۱. ابتدا قسمت مرکزی پنل پایینی روی دستگاه را فشار داده و پس هر دو سمت آن را به پایین بکشید تا بتوانید آن را خارج نمایید. (تصویر را ملاحظه نمایید)



۲. درپوش را خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید (تصویر را ملاحظه نمایید): ممکن است کمی آب از آن پیرون بریزد که کاملاً طبیعی است.



۳. داخل آن را کاملاً تمیز نمایید.

۴. درپوش را در جای خود قرار داده و جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا محکم شود.
۵. پنل را مجدد در جای خود قرار داده و پیش از فشار آن به درون دستگاه اطمینان حاصل نمایید که قلاب ها به درستی جا افتاده باشند.

بررسی شیلنگ ورودی آب

شیلنگ ورودی آب را حداقل سالی یک مرتبه بررسی نمایید. در صورت وجود هرگونه شکاف یا ترک، باید آن را به سرعت تعویض نمایید: زمان اجرای برنامه های شستشو، فشار آب خیلی زیاد بوده و شیلنگ ترک خودده ممکن است به آسانی پاره شود.
!
هرگز از شیلنگ های دست دوم استفاده نکنید.

نکات و موارد ایمنی

این ماشین لباسشویی براساس استانداردهای بین المللی ایمنی طراحی و ساخته شده است.
اطلاعات زیر به منظور حفظ ایمنی شما ارائه شده و باید به دقت بررسی شود.

ایمنی کلی

- این دستگاه فقط برای مصارف خانگی طراحی شده است.
- کودکان نباید با دستگاه بازی نمایند. تمیزگردن و تعمیراتی که توسعه کاربرانجام می‌شود نباید توسط کودکان انجام گیرد.
- این دستگاه فقط باید توسط افراد بزرگسال و براساس دستورالعمل‌های دفترچه راهنمای مورد استفاده قرار گیرد.
- هرگز با پای برخene یا دست و پای مرطوب دستگاه را لمس نکنید.
- هنگام جدآوردن دوشاخه دستگاه از پریزبرق به هیچ وجه سیم را نکشید، دو شاخه را گرفته و از پریز جدا نمایید.
- هنگامیکه دستگاه در حال کار می‌باشد، کشوی مواد شوینده را باز نکنید.
- از دست زدن به آب تخلیه شده خودداری نمایید زیرا ممکن است بسیار داغ باشد.
- هرگز درب دستگاه را با فشار باز نکنید، این کار باعث آسیب به عملکرد قفل ایمنی که جهت جلوگیری از باز شدن اتفاقی درب دستگاه طراحی شده است، می‌گردد.
- اگر ماشین لباسشویی به خوبی کار نمی‌کند، تحت هیچ شرایطی جهت تعمیر شخصاً به بخش‌های داخلی آن دست نزنید.

- هنگامیکه دستگاه در حال کار است کودکان را از دستگاه دور نگه دارید.
- درب ماشین لباسشویی در حین کار می‌تواند داغ شود.
- اگر می‌خواهید ماشین لباسشویی را جایه جا نمایید توسط دو یا سه نفر و با دقیقت این کار را انجام دهید. به دلیل سنگین بودن دستگاه، هرگز سعی نکنید این کار را به تنها یکی انجام دهید.
- پیش از قرار دادن البسه درون ماشین لباسشویی، از خالی بودن مخزن اطمینان حاصل نمایید.

دور انداختن





- هنگام دور ریختن اجزای بسته‌بندی، از قوانین محلی پیروی نمایید تا بتوان آن‌ها را بازیافت نمود.
- قانون اروپایی EU / 2012 / 19 درباره لوازم برقی و الکترونیکی WEEE عنوان می‌کند که لوازم برقی قدیمی خانگی نباید با زباله‌های عادی تقسیم شده شهری دور ریخته شود. جهت بازیافت پیشنهاد، لوازم قدیمی باید به صورت جداگانه جمع آوری شده و بازیافت گردد تا اثر منفی بر سلامت انسان و محیط زیست نداشته باشد. علامت "سطل زباله چرخ‌دار" همراه با ضربدر روی

محصولات یادآور مسئولیت شما مبنی بر جمع‌آوری لوازم برقی به صورت جداگانه و تفکیک آنها می‌باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شهرداری محل سکونت خود تماس حاصل نمایید.

بازکردن دستی درب دستگاه

اگر به دلیل قطعی برق بازکردن درب غیرممکن شده و می‌خواهید البسه را از ماشین خارج نمایید، مراحل زیر را انجام دهید:




۴. زبانه پلاستیکی را همانند تصویری به سمت پیرون بکشید تا خارنگه‌دارنده پلاستیکی آزاد شود. آن را به پایین بکشید و همزمان درب را باز نمایید.

۵. پنل را دوباره در جای خود قرار دهید. پیش از هل دادن آن درون دستگاه، بررسی نمایید که قلاب‌ها به درستی در جای خود قرار گرفته باشند.

معرفی ماشین لباسشویی

صفحه کنترل



کشوی مواد شوینده: جهت ریختن مواد شوینده و مواد افزودنی مخصوص شستشو استفاده

می شود (بخش "مواد شوینده والبسه" را ملاحظه نمایید).

دکمه روشن / خاموش (ON/OFF): جهت خاموش یا روشن کردن دستگاه این دکمه را فشار دهید. چراغ نشانگر شروع / توقف با رنگ سبز به آرامی چشمک زده و نشان می دهد که ماشین روشن شده است. برای خاموش کردن دستگاه در زمان شستشو، این دکمه را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید. اگر دکمه را کوتاه فشار دهید یا به صورت تصادفی دستتان به این دکمه برخورد کند ماشین خاموش نمی شود.

اگر در زمان چرخه شستشو ماشین خاموش شود، برنامه شستشو لغو خواهد شد.

دکمه PUSH&WASH: "برنامه های شستشو و گزینه ها" را ملاحظه نمایید.

ولوم انتخاب برنامه شستشو: برای انتخاب برنامه های شستشوی مورد نظر استفاده می شود.

(جدول برنامه های شستشو را ملاحظه نمایید)

دکمه قفل کودک: برای فعل کردن قفل صفحه کنترل ، این دکمه را حدود ۲ ثانیه فشار داده و نگه دارید. هنگامیکه چراغ نشانگر روشن شد، صفحه کنترل قفل شده است (به جز دکمه روشن / خاموش (on/off)). این حالت جلوگیری از تغییر تصادفی برنامه های شستشو، به خصوص در زمانیکه کودک در منزل دارید مورد استفاده قرار می گیرد. برای غیرفعال نمودن قفل صفحه کنترل، دکمه را حدود ۲ ثانیه فشار داده و نگه دارید.

دکمه گزینه‌ها: با فشار آن می‌توان گزینه موجود را انتخاب نمایید. چراغ نشانگر مربوط به گزینه انتخاب شده روی صفحه نمایشگر روشن می‌ماند.

C دکمه تنظیم دما: این دکمه جهت تنظیم دما یا حذف کامل حرارت استفاده می‌گردد.
مقادیر در نمایشگر نشان داده می‌شوند.


(②) دکمه تنظیم خشک کن: جهت تنظیم سرعت و یا حذف کامل مرحله خشک کن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

✓ دکمه شروع با تأخیر: با فشار این دکمه میزان زمان شروع با تأخیر برنامه شستشو را انتخاب کنید. زمان انتخاب شده در نمایشگر نشان داده می‌شود.

دکمه شروع/توقف [II] و چراغ نشانگر: هنگامیکه چراغ نشانگر سبز به آرامی چشمک می‌زند، برای شروع برنامه شستشو این دکمه را فشار دهید. با شروع برنامه چراغ نشانگر به صورت ثابت روشن می‌ماند. برای متوقف ساختن برنامه شستشو، این دکمه را مجدد فشار دهید. چراغ مربوطه با رنگ زرد چشمک می‌زند. اگر علامت [I] خاموش شود، درب باز می‌شود. برای شروع مجدد برنامه از جاییکه متوقف شده، دکمه را دوباره فشار دهید.

حالت آماده به کار (Stand-By): این دستگاه مطابق با قوانین جدید صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌باشد، به همین دلیل مجهز به سیستم آماده به کار بوده که بعد از گذشت ۳۰ دقیقه از فعال نبودن دستگاه، به صورت خودکار شروع می‌شود. جهت شروع به کار مجدد دستگاه دکمه روشن/خاموش را کوتاه فشار داده و منتظر بمانید تا دستگاه شروع به کار نماید.

نمایشگر



گزینه های شستشو را
ملاحظه نمایید

نمایشگر در زمان برنامه ریزی ماشین لباسشویی بسیار مفید بوده و نشان دهنده اطلاعات مهمی می باشد.

مدت زمان برنامه های شستشوی موجود و زمان باقیمانده از برنامه، در قسمت A نشان داده می شود؛ اگر گزینه شروع با تأخیر تنظیم شده باشد، شمارش معکوس تا شروع برنامه انتخاب شده ظاهر می گردد.

با فشار دکمه های مربوطه می توانید حداکثر سرعت خشک کن و میزان حرارت دستگاه در زمان برنامه شستشو یا مقادیری که اخیرا انتخاب شده اند را در صورت سازگاری با برنامه انتخاب شده مشاهده نمایید. هنگامیکه دستگاه در حال پردازش اطلاعات برنامه انتخاب شده می باشد، علامت ساعت شنی چشمکزن خواهد شد. پس از سپری شدن حداکثر ۱۰ دقیقه، علامت روشن مانده و زمان باقیمانده نمایش داده می شود. حدود ۱ دقیقه پس از نشان دادن زمان باقیمانده، علامت ساعت شنی خاموش می شود.

"مراحل برنامه شستشو" مطابق با برنامه شستشوی انتخاب شده و نیز "مرحله برنامه شستشو" در حال اجرا در بخش B ظاهر می‌شود:

>Main wash	شستشوی اصلی
Rinse	آبکشی
Spin	تخلیه
Drain	خشک کن و تخلیه

هنگامیکه علامت "تا خیر" روشن می‌شود، نشان می‌دهد که مقادیر مربوط به "شروع با تا خیر" در نمایشگر نشان داده شده است.
در بخش C سه سطح مربوط به گزینه‌های شستشو وجود دارد.

چراغ نشانگر قفل درب :

زمانیکه این علامت روشن باشد، نشان دهنده این است که درب ماشین لباسشویی قفل شده است تا به طور تصادفی باز نشود. پیش از بازگردان درب برای جلوگیری از هرگونه آسیب، منتظر بمانید تا علامت آن خاموش شود.

جهت بازگردان درب در زمان اجرای برنامه شستشو، دکمه شروع/توقف (START/PAUSE) را فشار دهید؛ با خاموش شدن چراغ نشانگر قفل، درب باز می‌گردد.

اجرای یک برنامه شستشو

برنامه‌ریزی سریع

- لباس‌ها را در ماشین لباسشویی قرار دهید. درب دستگاه را باز نمایید. البسه را درون مخزن گذاشته و بررسی نمایید که میزان لباس بیش از حد مجاز نشان داده در جدول برنامه‌های شستشو و عملکردها (در صفحه‌های بعدی) نباشد.
- مواد شوینده را اضافه نمایید. کشوی مخصوص را بپرون کشیده و مواد شوینده را در محفظه مربوطه همانند توضیحات بخش "مواد شوینده و البسه" بریزید.
- درب دستگاه را بیندید.
- دکمه "Push & Wash" را جهت شروع برنامه شستشو فشار دهید.

نحوه برنامه‌ریزی عادی

- ماشین لباسشویی را روش نمایید. دکمه  را فشار دهید؛ چراغ نشانگر شروع/توقف (START/PAUSE) به آرامی با رنگ سبز چشمک خواهد زد.
- لباس‌ها را در ماشین لباسشویی قرار دهید. درب دستگاه را باز نمایید. البسه را درون مخزن گذاشته و بررسی نمایید که میزان لباس بیش از حد مجاز نشان داده در جدول برنامه‌ها و چرخه‌های شستشو در صفحات بعدی نباشد.
- مواد شوینده را اضافه نمایید. کشوی مخصوص را بپرون کشیده و مواد شوینده را در محفظه مربوطه همانند توضیحات بخش "مواد شوینده و البسه" بریزید.
- درب دستگاه را بیندید.
- چرخه شستشو را انتخاب نمایید. با استفاده از ولوم انتخاب برنامه شستشو، برنامه مورد نظر را انتخاب نمایید. دما و سرعت خشک‌کن برای هر چرخه شستشو تنظیم شده است که قابل تعییر می‌باشد. مدت زمان چرخه در نمایشگر ظاهر می‌شود.
- چرخه شستشو را توسط دکمه‌های مربوطه برنامه‌ریزی نمایید:

④ C ° تنظیم دما و / یا سرعت خشک کن

ماشین لباسشویی به صورت خودکار حداکثر دما و سرعت خشک‌کن تنظیم شده برای برنامه مورد نظر و یا جدیدترین تنظیمات اگر با برنامه انتخاب شده سازگار باشند را نمایش می‌دهد. با فشار دکمه  دما کاهش می‌یابد، تا زمانیکه به تنظیمات "خاموش" شستشو با آب سرد برسد. سرعت خشک‌کن با فشار دکمه  به تدریج کاهش پیدا می‌کند تا زمانیکه کاملاً حذف شود. (تنظیمات "خاموش"). اگراین دکمه‌ها دواره فشار داده شوند، حداکثر مقادیر باز خواهند گشت.

۶. تنظیم شروع با تأخیر

برای تنظیم شروع با تأخیر در برنامه انتخاب شده، دکمه مربوطه را چند مرتبه فشار دهید تا به زمان تأخیر مورد نظر برسد. هنگامیکه این گزینه فعال می شود، علامت در نمایشگر روشن خواهد شد. برای حذف تنظیمات شروع با تأخیر، دکمه را فشار داده تا زمانیکه عبارت خاموش به صورت کلمه "OFF" در نمایشگر نشان داده شود.

۷. تغییر تنظیمات برنامه شستشو

- ▶ برای فعال کردن گزینه مورد نظر دکمه مربوطه را فشار دهید، چراغ نشانگر آن روشن می شود.
- ▶ برای غیرفعال کردن گزینه، دکمه آن را دوباره فشار دهید. چراغ نشانگر خاموش خواهد شد.
- !
اگر گزینه انتخاب شده با تنظیمات برنامه مورد نظر سازگار نباشد، چراغ نشانگر چشمک زن شده و گزینه فعال نخواهد شد.
- !
اگر گزینه انتخاب شده با گزینه انتخاب شده قبلی سازگار نباشد، چراغ نشانگر چشمک زن شده و ۳ بوق شنیده می شود، تبیه گزینه آخر فعال خواهد شد. چراغ نشانگر گزینه فعال شده روشن می شود.
- !
گزینه ها روی حجم البسه توصیه شده و/یا مدت زمان برنامه شستشو تأثیر خواهد گذاشت.

۸. شروع برنامه شستشو

دکمه شروع / توقف (START / PAUSE) را فشار دهید. چراغ نشانگر مربوطه سیز شده و به صورت ثابت روشن می ماند، درب قفل خواهد شد (علامت قفل درب روشن خواهد شد). جهت تغییر برنامه شستشوی در حال کار با استفاده از دکمه شروع / توقف (START / PAUSE) ماشین بلایشوبی را متوقف نمایید. (چراغ نشانگر دکمه شروع / توقف (START / PAUSE) با رنگ زرد به آرامی چشمک خواهد زد). سپس برنامه مورد نظر را انتخاب کرده و دوباره دکمه شروع / توقف (START / PAUSE) را فشار دهید.

برای باز کردن درب زمانیکه برنامه شستشو در حال کار است، دکمه شروع / توقف (START / PAUSE) را فشار دهید؛ اگر علامت قفل درب خاموش شود درب باز خواهد شد.

دوباره دکمه شروع / توقف (START/PAUSE) را فشار داده تا برنامه شستشو از جاییکه متوقف شده بود به کار خود ادامه دهد.

۸. پایان برنامه شستشو.

پایان برنامه با نمایش کلمه "END" در نمایشگر مشخص می شود. هنگامیکه علامت قفل درب  خاموش می شود می توان درب دستگاه را باز نمود. البسه را از آن خارج کرده و ماشین را خاموش نمایید.

!
اگرمن خواهید برنامه شروع شده را لغو کنید، دکمه  را فشار داده و نگه دارید. برنامه متوقف شده و ماشین خاموش می شود.

*اگر برنامه (۷) و بدون خشک کن را انتخاب نمایید، ماشین لباسشویی تنها تخلیه را انجام می‌دهد.

** مدت زمان برنامه های شستشو را می‌توانید در نمایشگر مشاهده نمایید.

مدت زمان نشان داده در نمایشگریا در این دفترچه تقریبی بوده و براساس شرایط استاندارد محاسبه شده است. مدت زمان اصلی براساس فشار و دمای آب، میزان مواد شوینده، حجم و نوع البسه، متعادل سازی البسه و برنامه های شستشوی انتخابی متفاوت می باشد.

۱) برنامه شستشو را مطابق با ۲۰/۱۰۶۱ آزمایش نمایید: برنامه شستشو شماره ۹ را با ۶۰ درجه سانتیگراد تنظیم نمایید.

این برنامه جهت البسه نخی با میزان کثیفی معمول مناسب بوده که به نسبت میزان آب و برق کمتری مصرف می نماید. این برنامه جهت لباس هایی که در دمای ۶۰ درجه قابل شستشو هستند مناسب است. ممکن است میزان درجه واقعی برنامه با این مقادیر متفاوت باشد.

۲) برنامه شستشو را مطابق با ۲۰/۱۰۶۱ آزمایش نمایید : برنامه شستشو شماره ۹ را با ۴۰ درجه سانتیگراد تنظیم نمایید.

این برنامه جهت لباس های نخی با میزان کثیفی معمول مناسب بوده که به نسبت میزان آب و برق کمتری مصرف می نماید. این برنامه جهت لباس هایی که در دمای ۴۰ درجه قابل شستشو هستند مناسب است. ممکن است میزان درجه واقعی برنامه با این مقادیر متفاوت باشد.

جهت کلیه موسسات سنجش گر

۳) برنامه طولانی شستشو برای البسه نخی: برنامه شستشوی شماره ۶ را با درجه حرارت ۴۰ تنظیم نمایید.

۴) برنامه طولانی شستشو برای الیاف مصنوعی(تایلوونی): برنامه شستشوی شماره ۷ را با درجه حرارت ۴۰ تنظیم نمایید.

گزینه‌های شستشو

!
اگر عملکرد انتخابی با برنامه شستشو سازگار نباشد، چراغ نشانگر مربوطه چشمک زن شده و عملکرد فعال نخواهد شد.

!
اگر گزینه انتخاب شده با گزینه انتخابی قبل سازگار نباشد، چراغ نشانگر چشمک زن شده و همراه با آن ۳ بوق شنیده می‌شود. و تنها گزینه آخرفعال می‌شود؛ چراغ نشانگر مربوط به گزینه انتخابی روشن می‌شود.

عملکرد لکه‌زدایی

این گزینه با انتخاب نوع کثیفی لباس اجازه می‌دهد تا به صورت بینه برنامه را برای لکه‌زدایی تنظیم کند. یکی از انواع کثیفی‌های زیر را انتخاب نمایید.

-  غذا: برای لکه‌های ناشی از ریختن مواد غذایی، نوشیدنی و غیره استفاده می‌شود.
-  لباس کار: برای پاک کردن لکه‌های روغن، جوهر و غیره استفاده می‌شود.
-  لباس پیرون: برای لکه‌های حاصل از گل و خاک، چمن و غیره استفاده می‌شود.

!
مدت زمان برنامه شستشو براساس نوع کثیفی انتخاب شده متفاوت می‌باشد.

شستشوی سریع

با اولین فشار چراغ گزینه '45، با دومین فشار گزینه '60 و با سومین فشار گزینه '20 روشن می‌شود.

PUSH & WASH برنامه

با استفاده از این برنامه می‌توانید برنامه شست و شو را در زمان خاموش بودن دستگاه و بدون فشار دکمه روشن/خاموش (ON/OFF) و یا پس از روشن کردن ماشین بدون نیاز به فشار هیچ دکمه و/یا انتخابگری اجرا نمایید (مگر اینکه گزینه PUSH & WASH غیرفعال باشد).
جهت اجرای این برنامه، دکمه مربوطه را به مدت ۲ ثانیه فشار داده و نگه دارید. با شروع به کار این برنامه چراغ نشانگر مربوطه روشن می‌شود. از آنجا که دمای این برنامه ۳۰ درجه سانتیگراد بوده و با حد اکثر سرعت ۱۰۰ دور در دقیقه انجام می‌شود این برنامه شستشو برای لباس‌های نخی و الیاف مصنوعی مناسب می‌باشد. حد اکثر میزان البسه ۴ کیلوگرم است (مدت زمان برنامه ۵ دقیقه به طول می‌انجامد).

نحوه کار این برنامه

۱. البسه را درون ماشین لباسشویی قرار دهید (البسه نخی و/یا الیاف مصنوعی) و درب دستگاه را بیندید.
۲. مواد شوینده و مواد افزودنی را بریزید.
۳. با فشاردادن و نگه داشتن دکمه Push & Wash به مدت ۲ ثانیه این برنامه شروع به کار می‌نماید. چراغ نشانگر مربوطه سیزشده و درب دستگاه قفل می‌شود.

(علامت قفل درب DOOR LOCKED روشن می‌شود.)

 با شروع چرخه شستشو از طریق دکمه Push & Wash یک چرخه خودکار غیرقابل تنظیم فعال شده که برای البسه نخی و الیاف مصنوعی پیشنهاد می‌شود. این برنامه اجازه تنظیم گزینه‌های دیگر را به شما نمی‌دهد.

جهت بازگردان درب در حین اجرای برنامه خودکار، باید دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید؛ اگر علامت قفل بودن درب خاموش شد، می‌توانید درب را باز نمایید. دوباره دکمه شروع/توقف (Start/Pause) را فشار دهید تا برنامه از جایی که قطع شده به کار خود ادامه دهد.


۴. بعد از پایان برنامه چراغ نشانگر END روشن می‌شود.

مواد شوینده و البسه

کشی مخزن مواد شوینده

کسب نتیجه خوب در شستشو به میزان صحیح مواد شوینده نیز بستگی دارد. استفاده بیش از حد مواد شوینده نه تنها باعث بهتر شسته شدن البسه نمی‌شود، بلکه حتی ممکن است در دستگاه شما رسوب کرده و آلوگی زیست محیطی نیز ایجاد نماید. از مواد مخصوص شستشوی دستی استفاده نکنید چون بیش از حد کف تولید می‌کند.

جهت شستشوی لباس‌های نخی سفید، مرحله پیش شستشو و نیز شستشو در دمای بالای ۶۰ درجه از پودر شوینده استفاده نمایید. از دستورالعمل‌های مندرج در بسته‌بندی مواد شوینده پیروی نمایید.



کشی مخزن مواد شوینده را باز کرده و مواد شوینده یا مواد افزودنی شستشو را به روش زیر در آن بریزید.

محفظه ۱: مواد شوینده را در محفظه میانی ۱ نریزید.

محفظه ۲: مواد شوینده برای شستشوی اصلی (پودر یا مایع):

برای استفاده از مایع شوینده توصیه می‌شود از پلاستیک جداکننده A استفاده کرده تا میزان مناسبی از مایع ریخته شود. در صورت استفاده از پودر، جداکننده را در شیار B قرار دهد.

محفظه ۳: مواد افزودنی (نمکنده و غیره)

میزان نرمکننده باید از نشانگر سطح "حداکثر" MAX در بخش مرکزی بیشتر شود.

آماده کردن البسه

- ▶ البسه را به شرح زيردسته بندی نمایيد:
- نوع پارچه با استفاده از علامت روی برچسب لباس.
- رنگ لباس: لباس های رنگی را از لباس های سفید جدا نمایيد.
- ▶ حبیب های البسه را خالی کرده و دکمه های آن را بررسی نمایيد.
- ▶ حجم لباس ها نباید از مقادیر ذكر شده در "جدول برنامه های شستشو" فراتر رود، اين مقادير مربوط به وزن البسه در حالت خشک می باشد.

وزن البسه شما چقدر است؟

1 ملحقه: ۴۰ تا ۵۰ گرم

1 روپالشی: ۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم

1 رومیزی: ۴۰ تا ۵۰ گرم

1 حوله حمام: ۹۰ تا ۱۲۰ گرم

1 حوله: ۱۰۰ تا ۲۵۰ گرم

برنامه های شستشوی و پژه

برنامه شستشوی روزانه البسه نخی: یک چرخه ۳۰ درجه سانتيگراد برای البسه نخی می باشد که مصرف انرژی را برای گرم کردن آب کاهش داده و نتيجه ای عالي در شستشو خواهد داشت. اين برنامه برای البسه ای با ميزان کثيفی کم مناسب می باشد.

برنامه شستشوی روزانه الایاف مصنوعی (البسه نایلونی): یک چرخه ۳۰ درجه سانتيگراد برای البسه نایلونی می باشد که مصرف انرژی را برای گرم کردن آب کاهش داده و نتيجه ای عالي در شستشو خواهد داشت. اين برنامه برای البسه ای با ميزان کثيفی کم مناسب می باشد.

البسه رنگی: یک چرخه ۳۰ درجه سانتيگراد که به حفظ رنگ ها کمک می کند. اين برنامه برای البسه نخی و نایلونی رنگی بسيار مناسب می باشد. مصرف انرژی را برای گرم کردن آب کاهش داده و نتيجه ای عالي در شستشو خواهد داشت. اين برنامه برای البسه ای با ميزان کثيفی کم مناسب می باشد.

برنامه شستشوی البسه لطیف: جهت شستشوی لباس‌های بسیار لطیف از برنامه شماره ۴ استفاده نمایید. توصیه می‌شود پیش از قراردادن لباس‌ها در داخل ماشین آنها را پشت و رو نمایید. جهت کسب بهترین نتیجه، از مایع لباسشویی استفاده نمایید.

البسه ترکیبی: یک چرخه با دمای ۴۰ درجه سانتیگراد که برای شستشوی البسه نخی و نایلونی همزمان با هم استفاده می‌شود. برای لباس‌های زیربا میزان کثیفی کم مناسب می‌باشد.


با برنامه شستشوی سریع (برنامه ۱۱) می‌توانید مدت زمان شستشوی برنامه‌ها را از ۲۰ تا ۶ دقیقه تغییر دهید.

- ۲۰': این برنامه جهت آبکشی و طراوت بخشی به البسه در تنها ۲۰ دقیقه استفاده می‌شود.

- ۴۵': چرخه‌ای کوتاه که برای شستشوی البسه نخی یا الیاف مصنوعی طراحی شده است.

- ۶۰': چرخه‌ای ۶۰ دقیقه‌ای که برای الیاف مقاوم یا میزان کثیفی متوسط و شستشوی یک ساعته در دمای ۶۰ درجه طراحی شده و عملکرد شستشو را به بهترین حالت انجام می‌دهد. برای الیاف مصنوعی یا ترکیبی بیتر است از دمای پایین‌تری استفاده نمایید.

برنامه شستشوی پتو: برای شستشوی پتوی تک نفره (وزن آن نباید بیش از ۲,۵ کیلوگرم باشد)، کوشن یا لباس‌های حاوی برمانند کابشن، می‌توانید از برنامه شستشوی ویژه شماره ۱۲ استفاده نمایید. پیشنهاد می‌شود لبه‌های پتو را به سمت ییرون برگردانده و مطابق تصویر درون لباسشویی قرار دهید تا نهایتاً بیش از ۳/۴ از فضای مخزن استفاده نشود. جهت کسب بهترین نتیجه، پیشنهاد می‌شود از مواد شوینده مایع استفاده کرده و درون کشوی محفظه مواد شوینده قرار دهید.



برنامه شستشوی البسه پشمی Wool Mark Apparel Care- Blue: این برنامه مخصوص البسه پشمی توسط کمپانی WOOLMARK آزمایش و تایید شده است، بدین معنا که هر نوع البسه پشمی حتی لباس هایی که دارای علامت شستشو با دست هستند را می توان در این دستگاه بشویید. با استفاده از این برنامه، با خیال راحت البسه پشمی خود را به دستگاه سپرده و مطمئن باشید که حفظ کیفیت آن تضمین شده است. (M1127)



گواهی WOOLMARK در انگلستان، ایرلند، هنگ کنگ و هند یک علامت تجاری گواهی شده می باشد.

برنامه شستشوی ضد بو: از برنامه شماره ۱۴ (الیاف مصنوعی) جهت شستشوی البسه ای که بوی بد (مانند دود سیگار، بوی عرق، غذا) گرفته اند، استفاده نمایید. این برنامه با حفظ کیفیت پارچه، بوی بد لباس را از بین می برد.

سیستم متعادل سازی البسه:

قبل از اجرای هر برنامه خشک کن به منظور جلوگیری از ارتعاشات بیش از حد و توزیع یکنواخت البسه، مخزن ماشین لباسشویی با سرعتی کمی بیشتر از سرعت چرخش در زمان شستشو به طور پیوسته خواهد چرخید. اگر بعد از چند مرتبه انجام این کار لباس ها به طور یکسان در دستگاه توزیع نشوند، چرخش ماشین با سرعتی کمتر انجام خواهد شد. چنانچه البسه بیش از حد نامتعادل باشند دستگاه به جای خشک کن به روند متعادل سازی می پردازد. جهت متعادل شدن البسه درون دستگاه، توصیه می شود که لباس های کوچک و بزرگ را با هم در لباسشویی قرار دهید.

عیوب بیابی

چنانچه لباسشویی شما به درستی کار نکرد، پیش از تماس با خدمات طلای نیکان (بخش خدمات را ملاحظه نمایید) موارد زیر را بررسی نمایید شاید خودتان قادر به رفع مشکل باشید:

مشکل	دلایل احتمالی / راه حل
دستگاه روشن نمی شود	<ul style="list-style-type: none"> ▶ دوشاخه برق در پریز نمی باشد یا دوشاخه مشکل دارد. ▶ برق منزل قطع شده یا فیوز پریده است.
برنامه شستشو شروع به کار نمی کند.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ درب دستگاه به خوبی بسته نشده است. ▶ دکمه روشن/خاموش (ON/OFF) را فشار نداده اید. ▶ دکمه شروع/توقف (START / PAUSE) را فشار نداده اید. ▶ شیرآب را باز نکرده اید تا آب به درون ماشین جریان یابد. ▶ برنامه شروع با تأخیر تنظیم شده است.
آب جهت شستشو وارد ماشین لباسشویی نمی شود یا عبارت "H2O" در نمایشگر نشان داده می شود.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ شیلنگ ورودی آب پیچ خورده یا مسدود شده است. ▶ شیلنگ ورودی آب به شیرآب وصل نیست. ▶ فشار آب خیلی کم است. ▶ شیرآب را باز نکرده اید تا آب به درون ماشین جریان یابد. ▶ آب منزل قطع شده است. ▶ فیلتر ورودی شیربرقی مسدود شده است. ▶ دکمه شروع/توقف (START /PAUSE) فشار داده نشده است.
ماشین لباسشویی نشت آب دارد	<ul style="list-style-type: none"> ▶ شیلنگ ورودی به درستی نصب نشده است. (بخش نصب را ملاحظه فرمایید) ▶ کشی مواد شوینده مسدود شده است. ▶ شیلنگ تخیله آب به درستی نصب نشده است.

دلایل احتمالی / راه حل	مشکل
<ul style="list-style-type: none"> ► ارتفاع شیلنگ تخلیه بسیار کم می‌باشد - شیلنگ تخلیه باید در ارتفاعی بین ۶۵ تا ۱۰۰ سانتی‌متر از زمین قرار گیرد (بخش "نصب" را ملاحظه نمایید). ► اتصال شیلنگ تخلیه به لوله تخلیه سینک به درستی انجام نشده و باعث می‌شود آب به ماشین برود، شیلنگ تخلیه باید بالاتر از کف سینک قرار گیرد تا مانع از برگشت آب به شیلنگ تخلیه شود. ► سرآزاد شیلنگ تخلیه خیلی داخل لوله فاضلاب فشار داده شده است، قلاب لای باید ۱۰۰ میلی‌متر پایین‌تر از انتهای شیلنگ تخلیه ثابت شود. 	<p>دستگاه به طور پیوسته آبگیری کرده و آب را تخلیه می‌کند. یا آب درون مخزن مانده یا در شستشو متوقف شده است.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ► فیلتر پمپ مسدود شده است. ► شیلنگ تخلیه پیچ خورده است (بخش "نصب" را ملاحظه نمایید). ► نصب جدید - در صورت اتصال به زیر سینک، درپوش‌ها را برداشته‌اید. ► شیلنگ تخلیه یا دریچه سینک مسدود شده است. 	<p>دستگاه عملکرد آبکشی یا خشک‌کردن را انجام نمی‌دهد. (چراغ‌های خطأ چشمکزن می‌شوند)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ► سرعت خشک‌کن روی OFF تنظیم شده است. 	<p>دستگاه به روی خشک‌کن نمی‌رود.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ► زمان برنامه براساس فشار آب، دمای آب ورودی و عدم تعادل البسه متفاوت خواهد بود. برای این اساس زمان انجام برنامه افزایش خواهد یافت (مشکل "ماشین به خوبی خشک نمی‌کند" را ملاحظه نمایید) 	<p>زمان انجام برنامه خیلی طول می‌کشد.</p>

مشکل	دلایل احتمالی / راه حل
نمایشگر زمان پایان را به صورت "time to end" بیش از ۱ دقیقه نشان می‌دهد یا در زمان برنامه نمایشگر زمان حدودی پایان را تغییر می‌دهد.	نمايشگر زمان تنها جهت راهنمایی می‌باشد. زمان نشان داده دقیق نبوده و ممکن است تغییر کند.
دستگاه در طول مرحله خشک‌کن لرزش زیادی دارد.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ پایه‌ها تنظیم نشده و باعث تکان خوردن ماشین می‌شوند. ▶ نصب جدید- بولت انتقال دارای بوش پلاستیکی بوده یا پلی استایرن بسته‌بندی هنگام نصب ماشین برداشته نشده است. ▶ ماشین لباسشویی در تماس با کابینت یا دیوار می‌باشد. ▶ البسه کمی از شرایط تعادل خارج شده و ماشین در حال خشک‌کن اما با سرعت پایین می‌باشد.
برنامه PUSH&WASH نمی‌شود.	پس از روشن کردن ماشین برنامه‌ای به جز & push wash فعال شده است. دستگاه را خاموش کرده و دکمه PUSH&WASH را فشار دهید.
دستگاه صدا می‌دهد.	در زمان خشک‌کن همیشه صدای موتور، پمپ و مخزن شنیده می‌شود.
درزگیر درب در پایین، سوراخ یا پاره شده است.	درزگیر درب دارای سوراخ‌های تخلیه درکف می‌باشد این حالت کاملاً طبیعی است.

مشکل	دلایل احتمالی / راه حل
ماشین به خوبی خشک نمی‌کند.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ هنگام شروع خشککن عدم تعادل تشخیص داده شده است در این صورت ماشین سعی می‌کند تا مکرر توزیع البسه را پیش از سرعت بالای چرخش متعادل سازد – بنابراین باعث افزایش زمان برنامه نیز می‌شود. این حالت یک ویرگی ایمنی برای جلوگیری از آسیب می‌باشد. ممکن است عدم تعادل در نتیجه وجود یک لباس سنتگین (مانند پتو و غیره) باشد . برنامه را با البسه دیگری امتحان نمایید.
دستگاه دارای نشت از محفظه مواد شوینده می‌باشد.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ کشوی مخزن با مواد شوینده مسدود شده و نیاز به تمیزشدن دارد. ▶ فشار آب بسیار بالا بوده و نیاز به کم شدن دارد. – شیررا از لوله آب، کمی بیندید و مجدد امتحان نمایید. ▶ ماشین به سمت جلو کج شده است. در آخرین حالت قرارگیری خود باید تراز شود.
چراغ‌های عملکردها و چراغ نشانگر شروع/توقف (Start/Pause) به سرعت چشمک می‌زنند و کد خطا در نمایشگر ظاهر می‌گردد . (F-01, F-...)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ماشین را خاموش کرده و آن را از برق جدا کنید. حدود ۱ دقیقه منتظر مانده و مجدد آن را روشن نمایید. اگر مشکل همچنان وجود داشت با خدمات طلايي نيكان تماس بگيريد.
از دستگاه بویی به مشام می‌رسد.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ دستگاه نیاز به سرویس شستشو دارد. ▶ برنامه auto-clean (تمیزکننده خودکار) را با مواد شوینده و بدون البسه فعال نمایید.

مشکل	دلایل احتمالی / راه حل
درب دستگاه باز نمی شود.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ تا زمانیکه چراغ نشانگر قفل درب کمی پس از پایان برنامه خاموش نشود درب لباسشویی باز نخواهد شد. ▶ اگر برق دستگاه قطع شده است باید درب را به صورت دستی باز نمایید.
در برنامه شستشو میزان آب خیلی کم است.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ اگر آب تا پایین درب قابل مشاهده باشد میزان آن طبیعی است.
کف خیلی زیادی تولید شده است.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ مواد شوینده‌ای که استفاده شده مناسب ماشین لباسشویی نمی باشد (باید روی آن نوشته شده باشد " مخصوص ماشین لباسشویی " با " مخصوص شستشو با دست و ماشین ") ▶ میزان مواد شوینده استفاده شده زیاد بوده است در آب دارای سختی کم مواد شوینده کمتری مورد نیاز است.
پس از تکمیل برنامه، یا پیش از شروع برنامه، ماشین لباسشویی به صورت خودکار خاموش می شود (بدون چراغ).	<ul style="list-style-type: none"> ▶ برای مطابقت با قوانین ذخیره انرژی دستگاه به یک سیستم آماده به کار خودکار مجهز شده است. برای فعال کردن ماشین دکمه روشن/خاموش (ON/OFF) را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید، پس از آن می تواند خاموش شده یا برنامه جدیدی انتخاب شود.
عمومی	<ul style="list-style-type: none"> ▶ لباسشویی شما حسگرهایی برای نظارت مراحل در زمان شستشو دارد (مانند: سطح آب، دما، عدم تعادل، زمان/ روند شستشو). عموماً، اگر چرخه شستشو به درستی به پایان برسد، بعيد است که مشکلی وجود داشته باشد.

به یاد داشته باشید، جهت خرابی‌های ناشی از نصب اشتباہ همانند موارد موجود در صفحات ۴ تا ۶، هزینه تعیرات باید پرداخت گردد.

در صورت خالی نکردن جیب‌ها ممکن است گرفتگی پمپ یا تخلیه و یا آسیب به دستگاه اتفاق بیفتد.

موارد فاقد برچسب شستشو یا موارد نامناسب جهت شستشو در ماشین لباسشویی را در دستگاه قرار ندهید.

ضمانت ۶

ضمانت قطعات و کارکرد

این دستگاه دارای ضمانت نامه بوده که در صورت نیاز به تعیرات در این زمان تحت پوشش قرار می‌گیرد.

این ضمانت به شما اطمینان می‌دهد که اگر در طی این زمان دستگاه شما، با نظرما، دچار نقص ناشی از کارکرد یا جنس قطعات به کار رفته در دستگاه گردید، بدون هزینه برای شما تعیراً تعویض خواهد شد.

این گارانتی منوط به شرایط زیر را می‌باشد:

- دستگاه مطابق با دستورالعمل‌های کارکرد و نگهداری از آن نصب شده و به درستی شروع به کار کرده باشد.
- دستگاه تنها به منبع برق مطابق با شرایط موجود در برچسب مشخصات باید متصل گردد.
- از دستگاه تنها برای مصارف خانگی معمول استفاده گردد.
- تغییر، سرویس، تعیر، بازگردان، یا هرگونه دستکاری در دستگاه نباید به جز تکنسین‌های خدمات طلاiens نیکان، توسط افرادی دیگر انجام شود.
- هرگونه تعیرات باید توسط خدمات طلاiens نیکان یا نمایندگان مجاز ما انجام گیرد.
- قطعات یا لوازم جایگزین در زمان تعیر متعلق به شرکت می‌باشد.

ضمانت نامه شامل موارد زیرنمی باشد:

- آسیب ناشی از جایگاهی، استفاده نادرست، اهمال، دخالت یا آسیب‌های ایجاد شده در نتیجه نصب اشتباہ.

- تعویض موارد مصرفی یا لوازم جانبی. مانند: دوشاخه‌ها، کابل‌ها، باطری، حباب لامپ، لامپ‌های مهتابی و استارت، پوشش‌ها و فیلترها. اما تنها به این موارد محدود نمی‌شود.
- تعویض قطعات متحرک شیشه‌ای یا پلاستیک.

در صورت استفاده به صورت تجاري یا در محیط‌های غیرخانگی ضمانت دستگاه باطل می‌شود.

خدمات پس از فروش

در زمان ضمانت دستگاه، بهترین گزینه برای تعییر دستگاه شما خدمات طلايي نيكان می‌باشد.

در صورت بروز هرگونه مشکل یا سوال با خدمات طلايي نيكان تماس بگيريد.

خدمات طلايي نيكان با داشتن مهندسين متخصص سريع‌ترین و مطمئن‌ترین خدمات رادر محل به شما ارائه خواهد داد.

جهت اطلاعات بيشتر به سایت www.nikan-co.com مراجعه نمایید.

به ياد داشته باشيد: مشاورين ما به اطلاعات زير نياز دارند:



مدل:

شماره سریال:

نحوه پيداگردن مدل و شماره سریال دستگاه:

قطعات و لوازم جانبی

برای محافظت و پداشت دستگاه جهت حفظ ظاهر و عملکرد بینه، ايندزیت سری کاملی از قطعات اصل و لوازم جانبی محصولات را تامين كرده است. جهت تهيه و خريداري با خدمات طلايي نيكان تماس بگيريد.

اطلاعات مربوط به بازیافت و دورانداختن محصول

به منظور اجرای تعهد ايندزیت در راستاي کمک به محیط زیست، با استفاده از اجزاي باکیفیت و قابل بازیافت هزينه مشتریان و مواد ضایعاتی کاهش پیدا كرده است.

لطفا بسته‌بندی و لوازم قدیمی را با احتیاط دور بیندازید. برای کاهش احتمال آسیب به کودکان، درب و دوشاخه را جدا کرده و سیم برق متصل به دستگاه را قطع نمایید. دورانداختن جداگانه این قطعات، به شما اطمینان می‌دهد که نمی‌تواند به پریزوصل شده درب قفل گردد.

یادداشت

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

یادداشت