


XPERIAL



• مدل XPG8182W


دفتر چه راهنمای یخچال

اکسپریال


فقط با ضمانت طلایی نیکان نماینده رسمی

خدمات طلایی نیکان نماینده رسمی

0



a



b



c



d



1.3




1.3.1




1.3.2

1.4



1.4.1



1.4.2




1.4.3




1.4.4



1.4.5




1.4.6




1.4.7




1.4.8




1.4.9



1.4.10



1.4.11












1.4.12

a









اکسپریال

III



XPERIAL

V



اکسپریال



پیچ های لولای پایینی را باز نمایید و آنرا جدا کنید. موقعیت پین و داخل لولا را تغییر دهید و آنرا در سمت دیگر قرار دهید (۱۰.۹).

دستگیره عمودی را باز نمایید و آنرا بروی سمت دیگر درب با چرخش ۱۸۰ درجه نصب نمایید (۱۰.۱۰). درب را در جای خود ثابت کنید (۱۰.۱۱).

کبسول پوشش دهنده فضای لولای فوقانی مربوط به سمت دیگر را در جای خود ثابت کنید (۱۰.۱۲). کانکتور را فشار دهید تا به درب متصل گردد (۱۰.۱۳).

کابل اضافه را به درون صفحه کنترل انتقال دهید (۱۰.۱۴). و پیچ هارا جابجا کنید تا لولای فوقانی و پوشش متحرک در جای خود ثابت شوند. یخچال را به دقت به حالت عمودی برگردانید (۱۰.۱۵).

۱۰۵ تنظیم ارتفاع دستگاه. پایه ها را طوری تنظیم کنید که کمی به عقب مایل باشد. این کار باعث تسهیل در بسته شدن درب یخچال می گردد (۱۰.۱۶).



۱۰۶ روشن نمودن یخچال. دکمه ① (۲.۱.۱) یا ۲.۱.۲) را فشار دهید. دکمه +، - را چند مرتبه فشار دهید تا بعدی بروی صفحه نمایش ظاهر گردد (۲.۱.۳) و یا کنترل را بچرخانید (۲.۱.۴). در مدل های ۲.۱.۴ ۲.۱.۵ نوشته ON که بروی صفحه ظاهر می گردد نشان دهنده روشن شدن دستگاه است. در مدل ۲.۱.۶، قفل کودک به طور خودکار فعال می شود. برای آزاد کردن آن می بایست دکمه ① را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید (۲.۱.۷). مدل های ۲.۱.۴، ۲.۱.۵ دارای گزینه قفل خودکار نمی باشند.

۱۰۷ تنظیم دما . دکمه $T^{\circ} +$ را فشار دهید (۲.۱.۱)، دکمه ۲.۱.۲) بزنید (۲.۱.۳). بعد از تعیین دمای مورد نیاز، می توانید با فشار بچرخانید (۲.۱.۴). دادن دکمه های $-$, $T^{\circ} +$, $-$ (۲.۱.۷) به میزان ۵ ثانیه از میزان دمای واقعی اطمینان حاصل نمایید (۲.۱.۵). میزان دما چشمک خواهد زد. مدل ۲.۱.۶ دارای چنین گزینه ای نمی باشد.

۱۰۸ توصیه: دمای پیشنهادی برای یخچال شما ۴ می باشد. بازه مناسب دما برای یخچال شما بین ۱ تا ۹ می باشد. توجه داشته باشید که دمای داخل یخچال به دمای فضای بیرون آن، موقعیت قرارگیری یخچال و تعداد باز شدن درب یخچال بستگی دارد.

دفترچه راهنمای یخچال اکسپریال مدل XPG8182W

بسیار مهندسی: لطفا قبل از استفاده از یخچال مندرجات این دفترچه را به دقت بخوانید. این متن متنطبق با تصاویر ارائه شده می باشد.



شناخت دستگاه



از طریق مقایسه صفحه کنترل دستگاه با تصاویر این دفترچه مدل یخچال خود را شناسایی نمایید (a, b, c, d).



تصبیح

۱۰۸ بازکردن کاب. تمام موارد محافظ درون جعبه را درآورید.

۱۰۹ موقعیت قرارگیری. یخچال را دور از عوامل گرمای، تابش مستقیم نورخورشید و یا بارش باران قرار دهید.

هوا باید در قسمت پشت یخچال جریان داشته باشد. فاصله میان یخچال و دیوار پشت آن باید حداقل ۲۵ میلی متر باشد. فضای فوقانی و تختانی یخچال تا کف زمین و سقف را بالی از هرگونه وسیله پذارید. تعادل دستگاه را طوری تنظیم نمایید تا از هرگونه ارتعاش یا صدا جلوگیری شود. به خاطر داشته باشید که اگر یخچال را در مجاورت دیوار یا یا کلینت قرار دهید، اختلال ایجاد ممدادی خفیف وجود خواهد داشت. ضمنا از قرار گرفتن صحیح طبقات و محفظه ها اطمینان حاصل نمایید تا از هرگونه لرزش جلوگیری شود.

۱۱۰ اتصال برق. قبل از اتصال یخچال به برق حداقل دو ساعت آن را بصورت عمودی قرار دهید. به مشخصات دستگاه مندرج بروی پلاک آن توجه نمایید (برق ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت با امکان اتصال به زمین). (۱۰.۳.۱، ۱۰.۳.۲). از بکارگیری هرگونه رابط و سه راهی برق خودداری نمایید. از عدم تماس کابل اتصال برق با موتور اطمینان حاصل نمایید و دقت کنید کابل برق زیر دستگاه گیر نکرده باشد.

۱۱۱ تغییر جهت باز شدن درب یخچال
برق یخچال را قطع کنید و تمام محتويات آنرا خارج نمایید. سپس به آرامی به پشت بروی زمین بخوابانید (۱۰.۱). با استفاده از یک پیچ گوشتشی پیچ ها را باز نمایید (۱۰.۲) و لولای فوکانی و پوش متحرک را جدا کنید (۱۰.۳). با فشار، لبه سیم اتصالی را جدا نمایید (۱۰.۴). درب یخچال را جدا کنید (۱۰.۵). با داخل کردن پیچ گوشتشی به درون شکاف تعییه شده، صفحه کنترل دستگاه را جدا نمایید (۱۰.۶).

در سمت دیگر که بروی پوشش آن مشخص شده است یک شکاف جدید ایجاد نمایید (۱۰.۷). از طریق شکاف ایجاد شده کنترل پنل را جابجا نمایید (۱۰.۸).

XPERIAL

۲۰۳ کاربردهای یخچال

- ۱. کره
- ۲. اردو ر(مخلفات)، پنیر، ماست، خامه، سس و تخم مرغ
- ۳. بطری مایعات، شیر
- ۴. گوشت قرمز و سفید، ماهی منجمد و تازه، گوشت پخته شده
- ۵. میوه‌ی جات و سبزیجات
- ۶. جعبه و کیووم (اجزا مکمل)
- ۷. یخساز (اجزا مکمل)

۲۰۵ یخساز. این یکی از اجزا مکمل یخچال شما می‌باشد که قابلیت تولید قالب یخ را دارد. اگر یخچال شما دارای این گزینه‌ی می‌باشد، آنرا در آورید (۴.۵.۱). هر پنج سینی یخ آن را در آورید (۴.۵.۲) و سپس آنها را پر از آب کنید (۴.۵.۳). سینی‌های یخ را سر جای خود قرار دهید طوریکه آب درون آنها به بیرون نریزد (۴.۵.۴). یخساز خود را به دقت در سر جای خود در یخچال قرار دهید (۴.۵.۵). قالب های یخ ظرف ۲۴ ساعت آماده می‌شوند.

۲۰۶ خاموش نمودن یخچال. دکمه ① به مدت ۳ ثانیه و یا کلید — تا زمانیکه میزان دما بر روی صفحه نمایش محو شود نگه دارید (۴.۶.۱) و ۲۰۶.۲ (۴.۶.۲) یا درجه کنترل را به سمت حالت خاموش پردازی کنید (۴.۶.۴). در مدل های  و  چراغ ON خاموش می‌گردد.

۲۰۷ توصیه‌های لازم:

- در صورت قرار گرفتن کشو ها و سینی در جای صحیح خود به همان شکل اولیه، مصرف انرژی دستگاه بهینه تر خواهد بود.
- برای مصرف کمتر انرژی می‌توانید فن دستگاه را خاموش نمایید (۴.۷.۱).
- برای بدست طولانی درب یخچال را باز نگذارید. این کار باعث کارکرد مناسبتر دستگاه شما و صرفه جویی در انرژی می‌شود.
- چهت جلوگیری از خشک شدن، قبل از قرار دادن مواد غذایی در درون یخچال، آنها را در ظرف های در بسته قرار دهید.



۲۰۸ نظافت داخل یخچال. چهت جلوگیری از هرگونه ایجاد بو، درون یخچال را با سفنج و یا پارچه هر طوب و آتشته به جوش شیرین پاک نمایید. هرگز از شوینده های شیمیایی، حلal ها و یا بخار شوی استفاده ننمایید.

۲۰۹ نظافت خارج یخچال. هرگز برای نظافت صفحه نمایشگر از بخار شوی استفاده ننمایید. بهتر است سالی یکبار بخش پشت دستگاه را با جاروبقی نظافت ننمایید.

۲۱۰ نظافت اجزا مکمل. از قراردادن آنها در ماشین ظرفشوی خودداری ننمایید. بوسیله یک تکه پارچه یا اسفنج آنها را تمیز ننمایید.

۲۱۱ تعویض لامپ یخچال. اگر حباب نامپ ترکید، یخچال را خاموش کنید. با فشار لبه، پوب را کنار بزنید (۳.۴.۱) و حباب خراب را بیرون آورید (۳.۴.۲). آنرا با یک نمونه مشابه طبق استاندارد ۱۴ E تعویض ننمایید. برق ۲۴۰ تا ۲۴۵ ولت - ۱۵ تا ۲۵ وات

قابلیت خنک سازی فوری: این حالت موجب قرار گرفتن یخچال در وضعیت حداقل ها برای مدت ۶ ساعت می‌شود. به شما توصیه می‌کنیم در صورت قرار دادن جرم زیادی از مواد خوارکی در داخل یخچال از این گزینه استفاده ننمایید. چهت فعال نمودن و متوقف ساختن آن: دکمه  (۲.۳.۲) و  (۲.۳.۴) را فشار دهید. در مدل  و قیمتی این گزینه فعال است، صفحه نمایش علامت  را نشان می‌دهد.

قابلیت تعطیلات: این حالت برای زمان هایی که برای مدت طولانی در منزل حضور ندارید ایده آل می‌باشد. یخچال در دمای ۱۴ درجه باقی می‌ماند. در این حالت از ایجاد هرگونه بروی بد و گندیدگی جلوگیری می‌شود ضمن آنکه در مصرف برق هم صرفه جویی به عمل خواهد آمد.

جهت فعال نمودن گزینه تعطیلات:
مدل های  و : دکمه + و - را بزنید تا زمانیکه عبارت  بر روی صفحه نمایش ظاهر گردد (۲.۳.۵).
مدل : دکمه  را فشار دهید تا عبارت بر روی صفحه ظاهر گردد (۲.۳.۶). تا زمانیکه این گزینه فعال باشد عبارت  بر روی صفحه نمایش می‌باشد. دارای این گزینه 

جهت غیرفعال نمودن گزینه تعطیلات:
مدل های  و : تا رسیدن به دمای دلخواه خود دکمه های + و - را فشار دهید.
مدل : تا زمان نمایش دمای دلخواه، دکمه  را فشار دهید.

۲۱۲ هشدار: جهت کارکرد صحیح این گزینه، از بسته بودن درب یخچال اطمینان حاصل ننمایید.

تنظیمات اکو: از طریق نگهداری بهتر مواد غذایی، در مصرف انرژی ECO صرفه جویی نواهد داشت. از طریق فشار دادن دکمه ECO می‌توانید آنرا فعال یا غیر فعال ننمایید. بدین صورت کلمه بروی صفحه ظاهر می‌گردد (۲.۳.۸ و ۲.۳.۹). مدل های  و  دارای این گزینه نمی‌باشد.

۲۱۳ قفل کودک: این حالت برای جلوگیری از هرگونه تغییر ناخواسته تنظیمات و عدم دسترسی کودکان ایده‌آل می‌باشد. در زمانیکه قفل کودک فعال است، صفحه نمایش علامت  را نشان می‌دهد. دکمه (۳.۱.۰) و 

۲۱۴ قرار دادن مواد غذایی در درون یخچال. میزان دما در سرتاسر فضای یخچال شما یکسان نمی‌باشد. بعضی از قسمت ها از نقاط دیگر سرد تر است. چهت اطمینان از نگهداری صحیح، مواد غذایی باید در جای صحیح خود قرار بگیرند (۱.۴.).

اسپریال

خدمات طایی نیکان 



5

موارد ایمنی



- شبکه کردن هوای پشت دستگاه باید بسته باشد.
 - در جریان برق دستگاه نباید اختلال ایجاد شود.
 - از استفاده هرگونه وسیله برقی درون یخچال خودداری نمایید مگر آنکه توسط تولید کننده دستگاه توصیه شده باشد.
 - جهت تسريع در امر بیخ زدایی از دستگاه های مکانیکی استفاده ننمایید مگر آنکه توسط تولید کننده توصیه شده باشد.
 - استفاده از این دستگاه وسیله افرادی همچون کودکان، طولانی ذهنی و فیزیکی، افراد کم تجربه و کم سواد توصیه نمی شود مگر آنکه تحت نظارت فردی باشد که مسئول سلامت و ایمنی آنهاست. از بازی کردن کودکان با یخچال باید جلوگیری شود.
 - اگر کابل برق آسیب بیند؛ می بایست بوسیله سازنده دستگاه، یا خدمات پس از فروش و یا افاده مجرب تعویض گردد.
 - این دستگاه به منظور معرف خانگی و معارف مشابه از قبیل موارد زیر طراحی شده است:
 - لوازم اشبیزخانه جهت پرسنل فروشگاه، دفاتر و محل کار
 - همه‌اندیز، هتل، محل و سایر سکوتگاه ها
 - خدمات رستوران و موارد مشابه
- ▲ از قرار دادن مواد منفجره و آتش زا داخل دستگاه خودداری نمایید.

6

محیط زیست



- این یخچال مطابق با قوانین حفظ محیط زیست طراحی شده است.
- این دستگاه دارای خنک کننده R600A می باشد. این خنک کننده باعث آسیب به محیط زیست نمی شود.
- توجه به محیط زیست** برای هر قسمت از یخچال از دمای توصیه شده برای آن استفاده نمایید. این موضوع بسته به حالت مورد نیاز شما برای پهمندی از عملکرد اثربخش دستگاه بستگی دارد.
- در صورت عدم استفاده طولانی از دستگاه آنرا از برق بکشید و یا آنرا در حالت تعطیلات قرار دهید. با این کار در مصرف برق مرفه جویی خواهد شد.
- از باز نگه داشتن طولانی مدت درب دستگاه خودداری نمایید. این کار باعث افزایش مصرف انرژی می گردد.

چگونگی دفع زباله های الکتریکی

- این علامة دهنده ای این مطلب می باشد که این دستگاه را باید به همراه زباله های معمول خود دور ببریزید.
- یخچال خود را باید به یکی از مراکز خاص زباله های الکتریکی تحویل دهید.
- بازیافت لوازم برقی خانگی موجب جلوگیری از اثرات مخرب بر روی سلامتی و محیط زیست می شود، ضمن آنکه در مصرف منابع و انرژی صرفه جویی خواهد شد.
- جهت دریافت اطلاعات بیشتر در مورد یخچال خود با خدمات طلایی نیکان تماس حاصل نمایید.

۳۰۵ تعویض فیلتر کربنی

فیلتر خامی باشد که در جذب بو های نامطبوع و میکروارگانیسم های

(قارچ و باکتری) معلق در هوا موثر باشد.

این فیلتر برای زمان محدود ۶ ماه خاصیت خود را حفظ می کند. بعد از

این مدت تعویض آن به شما توصیه می گردد. جای فیلتر بر حسب مدل دستگاه متفاوت است.

جهت فعال نمودن فیلتر: لبه را به سمت پایین فشار دهید تا پوشش

کنار برود و توانید فیلتر را باز کنید (۱). فیلتر استفاده شده را

از پوشش آن جدا کنید (۲). لاستیک بسته بندی دور فیلتر

جدید را باز کنید (۳).

لبه بیوفیلتر را فشار دهید تا صدای کلیک را بشنوید (۴). پس

از چند ثانیه نمایشگر رنگی خواهد شد. فیلتر را در سر جای خود

قرار دهید.

▲ فیلترهای تو و کهنه را دور از دسترس کودکان قرار

دهید. خوردن فیلتر ممکن است خطرناک باشد.

فیلتر را مرطوب نکنید چون ممکن است به از دست دادن

خاصیت آن منجر شود.

4

رفع خطأ



٤٠١ درب باز

اگر درب یخچال را بیش از یک دقیقه باز نگه دارید

علامت ظاهر خواهد شد، صدای الارام شنیده خواهد شد، و جراغ

یخچال خاموش می شود (۱.۱ و ۴.۱.۲). آرام دستگاه به محض

بسته شدن درب، متوقف خواهد شد.

٤٠٢ قطعی برق

تا آنجا که ممکن است درب یخچال را در طول

قطع برق باز نمایید.

٤٠٣ صدای های طبیعی دستگاه

• یخچال شما ممکن است در زمان روشن بودن صدای هایی ایجاد کند که

این ناید موجب نگرانی شما شود.

• ممکن است به علت نوسان در مدار صدای فرق بدهد.

• بعد از روشن شدن دستگاه، ممکن است کمپرسور صدای زنگ بدهد.

• ممکن است در اثر جمع شدن یا باز شدن اجزا داخل یخچال صدای

کلیک شنیده شود.

• فن فریز دستگاه در اثر انتقال جریان هوا ممکن است در پشت

دستگاه صدا ایجاد کند.

▲ جهت تعمیر دستگاه آنرا دستکاری ننمایید. با

خدمات طلایی نیکان تماس حاصل فرمایید.

XPERIAL