

 ARISTON

 Hotpoint

ARISTON



• مدل SJ 4010 AX0



محصولات خانگی آریستون
و هات پوینت آریستون

آریستون

فقط با ضمانت طلایی نیکان نماینده رسمی



خدمات طلایی نیکان نماینده رسمی 



به خدمات طلایی نیکان
خوش آمدید

خدمات طلایی نیکان قرین دو دهه فعالیت خود را با هدف مشتری مداری و عرضه خدمات در سطح استاندارد و با کیفیت بالا آغاز نموده و تنها نماینده رسمی محصولات ایندزیت، آریستون، شولتز و اکسپریال می باشد که با ارائه ضمانت نامه معتبر با پشتوانه شرکت تولید کننده در ایتالیا یکی از معتبر ترین شرکتهای خدماتی در کل کشور شناخته شده است.



در اختیار داشتن بیش از ۷۰۰۰ نوع قطعه در انبار مدرن و مکانیزه پاسخگوی نیاز مشترکین می باشد. مجهز بودن به کارگاه تعمیرات الکترونیک با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی روز، استفاده از شیوه های نوین ارتباطی و نظر خواهی از مشترکین، از دیگر ویژگی های خدمات طلایی نیکان می باشد.



در این واحد پرسنل پذیرش بطور همزمان با استفاده از یک سیستم مکانیزه و نرم افزار مخصوص ، کلیه درخواستهای نصب و یا سرویس شهر تهران را از مشترکین دریافت

- نموده و هماهنگی لازم را جهت اعزام تکنسین آموزش دیده و مجبوب انجام میدهند . تکنسین ها با یونیفرم مخصوص و کارت شناسایی در کمترین زمان ممکن نسبت به انجام سرویس درخواستی اقدام خواهند کرد. در روزهای تعطیل و یا پس از ساعت اداری ، با دریافت پیامک از طریق تلفن گویا ، هماهنگی نصب و یا سرویس انجام می پذیرد
- ارائه اطلاعات فنی و راهنمایی مشترکین به صورت تلفنی در طول ساعات اداری توسط تکنسین فنی
- تماس از طریق شماره ویژه تلفن گویا ۰۸۸۵۰۰۰۰
- ارسال پیام کوتاه از طریق ۳۰۰۰۸۲۳۲ که مشترکین محترم شهر تهران می توانند با ارسال یک پیام کوتاه و فقط با معرفی شماره اشتراک ، بدون هیچ تماس دیگر مقدمات نصب و یا تعمیر دستگاه خود را فراهم نمایند.

واحد شهرستانها



- کنترل و نظارت بر عملکرد کلیه نمایندگان
- ارائه اطلاعات فنی و آموزش نمایندگان
- تماس و نظر خواهی از مشترکین محترم
- رسیدگی به تخلفات احتمالی نمایندگان
- تامین و ارسال قطعات مورد نیاز
- گزینش نماینده در شهرستانها
- شماره تماس کلیه نمایندگان شهرستانها در انتهای این دفترچه و یا سایت www.nikan-co.com می باشد.



واحد الکترونیک

آریستون

فهرست

معرفی دستگاه

آشنایی با قطعات

اطلاعات مهم در رابطه با امنیت دستگاه

استفاده از دستگاه

باز کردن قطعات آب میوه گیری

دستور غذا

آریستون

معرفی دستگاه


از این که آب میوه گیری آرام هات پوینت آریستون را انتخاب نموده اید از شما متشکریم. شما محصولی با بهترین کیفیت و کارایی را خریداری نموده اید.

آب میوه گیری آرام هات پوینت آریستون نوع جدیدی از آب میوه گیری است که با حركات آرام تیغه ها میوه ها و سبزیجات را خرد می کند. این دستگاه قادر است که آب میوه را از بالپ جدا کند. این دستگاه بدون این که به ساختار میوه و سبزیجات آسیبی برساند مواد مغذی و ویتامین میوه ها را به خوبی حفظ نموده و آب میوه پررنگ تر و با مواد مغذی بیشتر تولید می کند. همچنین می توانید از این دستگاه برای گرفتن آب سبزیجات و حتی جوانه گندم و سویا و یا چای سبز استفاده نمایید.

لطفا قبل از استفاده از دستگاه روش استفاده صحیح از دستگاه را به خوبی مطالعه کنید. در صورتی که در اثر عدم استفاده صحیح، آسیبی به دستگاه بر سد شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارات وارد نمی کند.

آریستون

آشنایی با قطعات



۱- کاسه هدایت کننده

۲- نگه دارنده صافی (فیلتر)

۳- صافی (فیلتر)

۴- مته مخصوص آب میوه گیری

۵- قیف

۶- نوار لاستیکی

۷- محفظه مخصوص پالپ

۸- محفظه مخصوص آب میوه

۹- دسته مخصوص

۱۰- برس تمیز کننده

220-240V
400W

SJ 4010 AX0



ولوم دستگاه:

ON: جهت روشن کردن موتور دستگاه

OFF: جهت خاموش کردن موتور دستگاه

R: جهت بر عکس کردن موتور. تنها زمانی به کار می رود که میوه گیر کرده باشد.

 ARISTON

OUR IDEAS. YOUR HOME

اطلاعات مهم در رابطه امنیت دستگاه

هنگامی که از دستگاه های الکتریکی استفاده می کنید به نکات زیر حتما توجه نمایید:

- ۱- حتما از دستگاه مطابق با اطلاعات فنی آن استفاده نمایید.
- ۲- تمام مطالب مربوط به استفاده صحیح از دستگاه را مطالعه نمایید و با عملکرد آن آشنا شوید.
- ۳- برای جلوگیری از ایجاد جرقه و یا خطر آتش سوزی و یا برق گرفتگی هرگز پایه، کابل و یا دو شاخه را درون آب و یا مایعات دیگر قرار ندهید.
- ۴- این دستگاه طوری طراحی شده است که برای استفاده افراد معلول جسمی و ذهنی و کودکان و یا افرادی که دانش کافی جهت استفاده ندارند مناسب نمی باشد. لطفاً مراقب این افراد باشید.
- ۵- مراقب باشید که کودکان با این دستگاه بازی نکنند.
- ۶- وقتی که از دستگاه استفاده نمی کنید حتماً دستگاه را خاموش کرده و دو شاخه را از پریز بکشید. قبل از اینکه دستگاه را تمیز کنید و یا قبل از نصب دستگاه، آن را خاموش کرده و دو شاخه را از پریز بکشید.
- ۷- در صورتی که برق دستگاه قطع شود دستگاه روشن باقی می ماند و به محض این که برق مجدداً وصل شود دستگاه فوراً شروع به کار می کند.
- ۸- وقتی که دستگاه در حال کار کردن است هرگز قطعات آن را جدا نکنید و هرگز انگشت خود را وارد لوله قیف نکنید.
- ۹- در صورتی که دو شاخه و یا کابل دستگاه خراب بود هرگز از دستگاه استفاده نکنید. در این حالت فوراً با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید و با کمک فرد متخصص اقدام به تعمیر دستگاه نمایید.
- ۱۰- در صورتی که از قطعات یدکی متفرقه استفاده نمایید ممکن است باعث ایجاد خطر جدی برای خودتان و یا آسیب جدی به دستگاه شوید.

آریستون

۱۱- این محصول طوری طراحی شده است که برای استفاده در آشپزخانه منازل ، محل کار و یا استفاده در هتل و متل ها توسط مشتریان مناسب است . لطفا از این دستگاه در محیط بیرون استفاده نکنید.

۱۲-دوشاخه و یا کابل دستگاه را روی سطح کابینت رها نکنید و یا از لبه میز و یا کابینت آویزان نکنید.

۱۳-این دستگاه را در نزدیکی مواد قابل اشتعال قرار ندهید.

۱۴-هنگامی که دستگاه در حال کار کردن است آن را تنها رها نکنید.

۱۵-برای جلوگیری از خطر آتش سوزی و یا برق گرفتگی ، کاور کف دستگاه را جدا نکنید.

۱۶-قبل از این که میوه و یا سبزیجات را درون دستگاه بريزید هرگز دستگاه را به صورت خالی روشن نکنید چون اين کار به دستگاه آسيب می زند و باعث می شود دستگاه هنگام کار کردن صدای جير جير بدهد.

۱۷-هرگز مواد غذایی خیلی سفت که قابل جویدن و خوردن نیستند را داخل دستگاه نریزید.(موادی مثل يخ ، مواد يخ زده و یا انواع حبوبات خام)

۱۸-در صورتی که مواد غذایی درون لوله قیف گیر کرد برای آزاد کردن آن هرگز از وسیله ای غیر از دسته مخصوص استفاده نکنید.

۱۹-همیشه دستگاه را بررسی کنید و ببینید که قطعات آن به درستی عمل می کند . همیشه دو شاخه و کابل دستگاه را بررسی کنید که آسيبی نديده باشند.

۲۰-قبل از اينكه با دستگاه کار کنيد ابتدا مطمئن شويد که دستاتتان کاملا خشک باشد.

۲۱- در هر بار استفاده سعی کنید کمتر از ۳۰ دقیقه با دستگاه کار کنید.



OUR IDEAS. YOUR HOME

اولین باری که از دستگاه استفاده می کنید:

ابتدا بدنه دستگاه را با استفاده از یک دستمال نمدار به خوبی تمیز کنید و با یک دستمال خشک آن را کاملا خشک نمایید. هرگز برای شستشوی دستگاه از مواد شوینده قوی استفاده نکنید. می توانید قطعات جدا شدنی دستگاه را درون آب گرم و مایع ظرفشویی بشویید. سپس با استفاده از یک حوله آنها خشک نمایید. هرگز دو شاخه و یا کابل و یا موتور دستگاه را درون آب و یا مایعات دیگر قرار ندهید.

□ این دستگاه دارای یک سیستم ایمنی داخلی است. عملکرد این سیستم به گونه ای است که تا زمانی که آب میوه گیری به طور کامل بر روی قسمت موتور نصب نشده باشد دستگاه روشن نمی شود. در صورتی که نصب به طور کامل انجام شد قفل داخلی غیر فعال شده و می توانید دستگاه را روشن کنید.

استفاده از دستگاه

قبل از اینکه قطعات دستگاه را نصب نمایید ابتدا مطمئن شوید که دستگاه خاموش است و دو شاخه را نیز از پریز بکشید.

۱- فیلتر را درون نگه دارنده فیلتر قرار دهید.

۲- نگه دارنده فیلتر را درون کاسه هدایت کننده قرار دهید. دقت داشته باشید که فلش های روی نگه دارنده فیلتر با فلش های کاسه مطابقت داشته باشد. وقتی که فلش ها مطابقت داده شدند نگه دارنده فیلتر باید درون کاسه قفل شود تا درهنگام عملکرد دستگاه حرکت نکند. مطمئن شوید که دندانه های لبه پایینی نگهدارنده فیلتر روی چرخ دنده های کنار کاسه بیفتد.

آریستون

۳- کاسه هدایت کننده آب میوه را روی قسمت اصلی قرار دهید. دقต داشته باشید که سه قلاب روی بدن باید درون سه عدد شکاف کف کاسه قرار گیرند. کاسه را بر روی بدن در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا قلاب ها درون شکاف ها جا بیافتد و کاسه روی بدن قفل شود.

۴- مته مخصوص آب میوه گیری را درون نگه دارنده فیلتر قرار داده و بچرخانید تا در جای مناسب خود قرار بگیرد. برای اینکه مطمئن شوید مته به درستی نصب شده باشد ببینید صفحه بالای زیر سطح لبه فیلتر قرار گرفته باشد.

۵- قیف را روی کاسه آب میوه گیری قرار داده و بچرخانید تا روی بدن قفل شود.

۶- محفظه پالپ را روی بدن سوار کنار قرار داده و در سمت چپ بدن محکم کنید. دقت داشته باشید که فلش های روی قیف با فلش های روی کاسه مطابقت داشته باشد.

۷- کاسه مخصوص آب میوه را زیر شیر دستگاه قرار دهید.

۸- دسته مخصوص را درون قیف قرار دهید. دسته را فقط از یک طرف میتوانید درون قیف قرار دهید.

 در صورتی که کاسه و درپوش به درستی نصب نشود دستگاه کار نمی کند.

در زیر کاسه یک پد لاستیکی وجود دارد که از نشت آب میوه به درون موتور جلو گیری می کند. دقت داشته باشید که قبل از کار کردن با دستگاه ببینید نوار لاستیکی به درستی سر جای خود نصب شده باشد.



OUR IDEAS. YOUR HOME

از این دستگاه جهت میوه ها و سبزیجاتی مانند کرفس، اسفناج، هویج، سیب، گلابی، گوجه فرنگی و خیار و دیگر میوه و سبزیجات مشابه اینها که آب دارند استفاده نمایید. همچنین هرگز از مواد غذایی و میوه و سبزیجاتی که حاوی نشاسته هستند استفاده نکنید. از این دستگاه هرگز برای گرفتن آب انار و یا نیشکر استفاده نکنید.

۱- میوه و سبزیجات را به خوبی تمیز کرده و آماده کنید.

۲- میوه هایی که دارای هسته و یا دانه های سفت و یا پوست ضخیم هستند را ابتدا قبل از این که درون دستگاه قرار دهید آماده کنید. به این ترتیب که پوست ضخیم و یا دانه های سفت و یا هسته های بزرگ و یا سفت آنها را جدا کنید. خربزه، آناناس، انواع مرکبات، آنبه و ...)

۳- در صورتی که اندازه میوه ها بزرگ است آنها را به تکه های کوچکتر تقسیم کنید تا از قیف دستگاه عبور کنند.

۴- برای روشن کردن دستگاه ولوم را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید و روی ON قرار دهید.

۵- با استفاده از دسته مخصوص تمامی میوه ها یا سبزیجات را از طریق قیف به درون دستگاه ببریزید. در صورتی که دستگاه به درستی کار نمی کند دسته مخصوص رامدام فشار ندهید. فشار زیاد باعث آسیب رسیدن به دستگاه می شود.

! هرگز دست خود را وارد حفره دستگاه نکنید. به هیچ وجه از وسیله دیگری برای قرار دادن مواد غذایی درون دستگاه استفاده نکنید

۶- آب میوه و سبزیجات به طور مستقیم وارد کاسه مخصوص آب میوه شده و پالپ ها نیز به طور مستقیم درون محفظه مخصوص پالپ جمع می شوند.

آریستون

-وقتی که کارتان بادستگاه تمام شد ولوم دستگاه را روی حالت OFF قرار دهید و سپس دوشاخه را از پریز بکشید. اکنون می توانید قطعات دستگاه را جدا کنید.

-در صورتی که کاسه مخصوص آب میوه قفل کرده و جدا نمی شود ولوم را بچرخانید و به مدت ۳-۵ ثانیه روی R قرار دهید. این کار را دو سه بار انجام دهید تا کاسه جدا شود.

! برای انجام این کار هرگز از روی حالت ON به سرعت روی حالت R ولوم را حرکت ندهید. روی حالت OFF کمی مکث کنید و سپس مجددا آن را حرکت دهید.

جهت دریافت نتیجه بهتر لطفا به نکات زیر توجه فرمایید:

-برای این که آب میوه به خوبی گرفته شود بهتر است که میوه ها رابه تکه های کوچکتر تقسیم کنید.

-هرگز يخ را به طور مستقیم درون دستگاه نیاندازید. از میوه های کاملا يخ زده استفاده نکنید.

-میوه ها را از طریق حفره ویژه درون دستگاه بیاندازید. میوه ها را با فشار وارد دستگاه نکنید.

-آب میوه گیری را با سرعت متوسط تنظیم کنید. اجازه دهید تمامی پالپ ها درون محفظه مخصوص جمع شوند.

-پیشنهاد می شود جوانه گندم و یا چای سبز را به همراه میوه و یا سبزیجات دیگر درون دستگاه بروزیزد تا نتیجه بهتری به دست آید.

-برای گرفتن آب دانه های آجیل و یا غلات پیشنهاد می شود این دانه ها را به همراه دانه های سویای خیس خورده و یا مقداری مایعات درون دستگاه بروزیزد.

-در صورتی که کاسه دستگاه خالی است هرگز دستگاه را روشن نکنید.

-آب میوه اضافی و یا باقی مانده را باید بلافاصله درون فریزر قرار دهید تا خراب نشود.



OUR IDEAS. YOUR HOME

-سعی کنید میوه های کاملا رسیده و تازه را برای آب میوه گیری انتخاب نمایید. میوه های تازه و رسیده معمولا خوشمزه تر هستند و حاوی آب میوه، ویتامین و مواد معدنی بیشتری هستند.

-میوه هایی که دارای پوست سفت و غیر قابل جویدن هستند مثل هندوانه، آناناس، انبله و غیره لطفاً قبل از قرار دادن در آب میوه گیری پوست آنها را به خوبی بکنید.

-پوست انواع مركبات را نیز باید قبل از قرار دادن در دستگاه به خوبی بگیرید.

-برای این که آب مركبات مزه بهتری داشته باشد بهتر است که پوست سفید رنگ داخل میوه را نیز بگیرید.

-میوه هایی مثل منگو، شلیل، زردآلو و آلبالو که دارای هسته سفت هستند را باید قبل از قرار دادن در آب میوه گیری سوراخ کرده و هسته آنها را جدا کنید.

-برای این که آب سیب قهوه ای رنگ نشود می توانید مقدار کمی آب لیمو به آن اضافه نمایید.
-گرفتن آب موز کمی سخت است و معمولاً این میوه را به همراه میوه های دیگر درون آب میوه گیری می ریزند.

-ممکن است میوه ها و سبزیجات دارای خاصیت های متفاوتی باشند. در هنگام استفاده از آب میوه گیری باید ابتدا میوه هایی که دارای آب فراوان و صاف هستند را درون دستگاه بروزیزد (مثل پرتقال) و سپس میوه های سفت (مثل سیب) را درون دستگاه بروزیزد تا آب میوه بهتری داشته باشید.

-در صورتی که می خواهید از گیاهان و یا برگ های سبز استفاده نمایید قبل از قرار دادن آنها درون دستگاه، برگ ها را به هم بپیچید تا شبیه یک بسته شوند و سپس درون آب میوه گیری بروزیزد و یا برگها و گیاهان را به همراه مواد دیگر درون دستگاه بروزیزد و سرعت دستگاه را کم کنید.

آریستون

باز کردن قطعات آب میوه گیری

۱- دسته مخصوص را بردارید.

۲- قیف را باز کنید.

۳- میله مخصوص (مته) را جدا کنید.

۴- نگه دارنده فیلتر و فیلتر را جدا کنید.

۵- کاسه مخصوص هدایت آب میوه و پالپ را جدا کنید.



 ARISTON

OUR IDEAS. YOUR HOME

می توانید تمامی قطعات جدا شدنی دستگاه را درون آب کرم و مایع ظرفشویی بشویید و سپس آب کشی و خشک نمایید. بعد از استفاده از دستگاه نیز با استفاده از برس پلاستیکی بدنه و اطراف موتور را تمیز کنید و به طور منظم نیز بدنه دستگاه را با استفاده از دستمال نم دار تمیز کنید. جهت تمیز کردن دستگاه هرگز از سیم ظرفشویی و یا پودر های شوینده استفاده نکنید. هنگام شستشوی دستگاه نوار لاستیکی را باز کرده و پس از تمیز کردن دستگاه حتما آن را به خوبی در سر جای خود مجدداً نصب نمایید تا آب میوه و سبزیجات به درون دستگاه نشست نکند.

! برای شستشو و تمیز کردن دستگاه هرگز از حلال های قوی و شوینده های قلیایی و یا سفید کننده های شیمیایی و دیگر شوینده های شیمیایی قوی استفاده نکنید. هرگز موتور و یا کابل و یا دوشاخه را درون آب نیاندازید.

آریستون

دستور غذا

طرز تهیه دسر زغال اخته

مواد لازم برای ۴ نفر :	
زغال اخته	یک کیلوگرم
خامه فرم گرفته	۵۰۰ گرم
شکر	۷۰ گرم

ابتدا زغال اخته را به خوبی بشویید و سپس درون دستگاه برشیزید و آب آن را بگیرید. اکنون خامه فرم گرفته شده را به آن اضافه کنید. سپس به مقدار ۵۰ گرم شکر به آن اضافه کرده و به آرامی میکس کنید.

اکنون پالپ های زغال اخته ها را از درون محفظه پالپ خارج کنید و در ظرفی جداگانه پالپ ها را با باقی شکر ها مخلوط کنید.

مخلوط پالپ و شکر را درون ۴ عدد لیوان برشیزید و سپس میکس زغال اخته و خامه و شکر را روی آنها ریخته و لیوان ها را درون یخچال بگذارید تا آماده سرو شوند.

کوکتل بالنگ

مواد لازم برای ۴ نفر :	
بالنگ بزرگ	۳ عدد
سیب	۱ عدد
شکر قهوه ای	به مقدار لازم

بالنگ ها را به خوبی بشویید و پوست آنها را بگیرید و بالنگ ها را به تکه های کوچک تقسیم کنید.

سیب را به خوبی بشویید و پوست آنها را بگیرید و به تکه های کوچک تقسیم کنید.

تکه های بالنگ و سیب را به همراه یک لیوان آب درون آب میوه گیری برشیزید. شکر قهوه ای را به مقدار لازم به مواد اضافه کنید تا مخلوط مورد نظر به اندازه کافی شیرین شود. مواد را درون دستگاه میکس کنید. اکنون میتوانید آب میوه مورد نظر را درون لیوان ریخته و به آن یک قاشق غذا خوری بخ خرد شده اضافه نمایید و جهت سرو کردن آماده کنید.



OUR IDEAS. YOUR HOME

پنکیک سیب

مواد لازم برای ۴ نفر :

سیب	۵ عدد
تخم مرغ	۲ عدد
آرد	۱۰۰ گرم
ماست خامه ای	۲۰۰ گرم
دارچین	به مقدار لازم
شکر	به مقدار لازم
کره	به مقدار لازم

با استفاده از همزن تخم مرغ ها را به همراه ۴ قاشق غذاخوری شکر هم بزنید تا یک مخلوط نرم و پف دار به دست بیاید. سپس آرد را اضافه نمایید و نوک قاشق دارچین بریزید و مواد را به خوبی مخلوط کنید. سیب ها را بشویید، پوست بکنید و درون دستگاه بریزید تا آب آنها گرفته شود. آب سیب ها را درون یک بطربی شیشه ای بریزید و درون یخچال قرار دهید تا به عنوان آب میوه از آن استفاده نمایید. اکنون پالپ سیب را از محفظه خارج کرده و با استفاده از یک قاشق چوبی درون مخلوط تخم مرغ و شکر و آرد و دارچین بریزید. سپس ماست خامه ای را اضافه کرده و مواد را به خوبی مخلوط کنید. مخلوط باید کاملا صاف و نرم باشد و از قاشق بریزد. اگر مواد خیلی سفت بود می توانید کمی شیر به آن اضافه نمایید. یک قالب کره را درون ماهی تابه برزید تا آب شود سپس یک قاشق غذاخوری پر از مخلوط را درون آن قرار دهید. هر دو طرف پنکیک را به مدت ۲ دقیقه درون کره سرخ کنید. با استفاده از کاردک یا کف گیر پنکیک ها را خارج کرده روی آن شکر سفید پاشید و برای سرو کردن آماده کنید.

آریستون



واحد انتقادات و پیشنهادات

در صورت داشتن هر گونه انتقاد و پیشنهاد ، با ارتباط از طریق یکی از شماره های ذیل واعلام مشکلات احتمالی ، نسبت به رفع آن اقدام خواهد شد . این واحد تحت نظارت مستقیم مدیریت ، کلیه تماس های برقرار شده را پیگیری و در کمترین مدت زمان نسبت به برقراری ارتباط با مشترک و رفع مشکل اقدام می نماید.

ارتباط از طریق صدای مشتری ۰۲۱ - ۸۸۷۶۵۳۰۰

ارتباط از طریق پیام کوتاه ۳۰۰۰۰۸۲۳۲

ارتباط از طریق سایت www.nikan-co.com



 ARISTON

OUR IDEAS. YOUR HOME

HD LINE

خدمات طلایی نیکان نماینده رسمی